


# クイック スタートガイド

BDV-N1WL

ネットワーク設定やその他の使いかたについて詳しくは、インターネットで下記のアドレスを入力してQ&Aをご覧ください。  
<http://www.sony.jp/support/home-theater/>




## 1 スピーカーを組み立てる

組み立てかたについては裏面をご覧ください。

## 2 スピーカーをつなぐ


上の配置例を参考にスピーカーを設置し、スピーカーコードとスピーカーイルミネーションコードを本体とサラウンドアンプの端子につないでください。




## 3 テレビをつなぐ

TVの音を本機を通して楽しむには、HDMIケーブル(ハイスピードタイプ)(別売)と光デジタルケーブル(別売)で接続してください。ただし、TVのHDMI端子に「ARC」と書かれている場合は光デジタルケーブルは不要です。(\*ARC: オーディオリターンチャンネル)

TVのHDMI端子に「ARC」と書かれていない場合




TVのHDMI端子に「ARC」と書かれている場合




## 4 その他の機器をつなぐ

PlayStation®、ブルーレイディスクレコーダーなど他機器の音声を聞くには、HDMIケーブル(ハイスピードタイプ)(別売)で接続してください。

- このほかの接続について詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。
- この接続の場合、本機の電源がオフ(スタンバイ)のときは、他機器の映像と音声をテレビで楽しむことができません。




## 5 ネットワークにつなぐ



• 本機はネットワークに接続しなくてもご使用いただけます。

## 6 かんたん設定をする

- 1 リモコンに電池を入れる。
- 2 本体、サラウンドアンプ、テレビの電源コードを壁のコンセントにつないでから、本体とテレビの電源を入れる。
- 3 本体背面のA.CAL MIC端子に音場測定用マイクを接続する。  
下図を参考に、普段座る位置などにマイクを設置してください。



- 4 本機の映像が映るようにテレビの入力を切り換える。
- 5 [かんたん初期設定]をはじめます。  
画面にしたがって⬅➡⬆⬇で項目を選び、決定ボタンで確定します。



[かんたん初期設定]画面



これで設定ができました。  
ディスクの再生やその他の機能について詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。




# スピーカーを組み立てる

接続・セットアップについては、おもて面の「クイックスタートガイド」をご覧ください。


## スピーカーをテレビ台などに置く場合

スピーカーをテレビ台などに設置する場合は、スピーカースタンドを取り付けます。




- A フロントスピーカー L: 白  
フロントスピーカー R: 赤  
サラウンドスピーカー L: 青  
サラウンドスピーカー R: 灰
- B
- C センタースピーカー: 緑
- D
- E
- F
- G


1




3




4



5




2




## スピーカーを壁にかける場合

スピーカーを壁に掛けて設置する場合は、壁に止めたネジにかけます。




- A
  - B
  - C フロントスピーカー L: 白  
フロントスピーカー R: 赤  
サラウンドスピーカー L: 青  
サラウンドスピーカー R: 灰
  - D センタースピーカー: 緑
  - E 4 mm  
30 mm  
\*Eのネジは市販品をお使いください。
- スピーカー背面の穴  
5 mm  
10 mm


1




2




3




その他のスピーカー



その他のスピーカー



その他のスピーカー



### ご注意

- 壁の材質や強度に合わせたネジを使ってください。壁の材質によっては破損するおそれがあります。ネジは柱部分にしっかりと固定してください。スピーカーは補強された壁に水平に取り付けてください。
- 販売店や工事に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。
- 取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、天災などによる事故、損傷につきましては、当社は一切責任を負いません。