

# SONY

## ステレオヘッドホン

取扱説明書



\* 4 5 3 6 8 8 5 0 1 \* (1)

4-536-885-01(1)

MDR-XB450

### 主な仕様

**形式:** 密閉ダイナミック  
**ドライバーユニット:** 30 mm、ドーム型(CCAWボイスコイル)  
**最大入力:** 1,000 mW(IEC\*)  
**インピーダンス:** 24 Ω(1 kHzにて)  
**音圧感度:** 102 dB/mW  
**再生周波数帯域:** 5 Hz ~ 22,000 Hz  
**ケーブル:** 約1.2 m リッツ線(Y型)  
**プラグ:** 金メッキL型ステレオミニプラグ  
**質量:** 約 165 g(ケーブル含まず)

\* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

### 取り扱い上のご注意


- 本機は精密機器のため落としたりぶつかけたりせずに、ていねいに扱ってください。
- イヤーパッドは長期の使用・保存により劣化するおそれがあります。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で時々からぶきしてください。
- ユニット部に息を吹きかけないでください。
- このヘッドホンは、力を加えたり重さを加えたりしたまま長時間放置すると、変形してしまうおそれがあります。保管するときは、変形しないようにしてください。

イヤーパッドは消耗品です。破損した場合は、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

### 本機を装着する

ヘッドバンドの長さを調節して装着してください。



### 製品登録のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。  
<http://www.sony.co.jp/avp-regi/>




二次元コード読み取り機能をご利用ください。

#### 製品のご登録についてのお問い合わせ

ソニーマーケティング(株)  
My Sony Clubお客様窓口  
電話:フリーダイヤル 0120-735-106  
携帯電話・PHS:一部のIP電話:050-3754-9639  
受付時間:月~金 9:00 ~ 18:00  
土日祝 9:00 ~ 17:00

## 安全に関するお知らせ

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いが示されています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**警告**  禁止

### 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。

- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。

**警告**  禁止

### 交通安全のために

#### 運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

**注意**  禁止

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合はすぐに本機の使用を中止してください。
- このヘッドホンは、密閉度を高めていますので、強く押された場合、鼓膜などを痛める危険があります。他の人と強く接触したり、ボールなどが飛んでくるような場所では使用しないでください。また、ヘッドホンに耳を押しつけると、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### お問い合わせ・ご相談について

ホームページで調べる  
よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など  
<http://www.sony.jp/support/>

#### 電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)

● 使い方相談窓口  
フリーダイヤル …………… 0120-333-020  
携帯電話・PHS・  
一部のIP電話 …………… 050-3754-9577

● 修理相談窓口  
フリーダイヤル …………… 0120-222-330  
携帯電話・PHS・  
一部のIP電話 …………… 050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に、「309」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389