

サクションカップマウント Suction Cup Mount Support à ventouse

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/
Manual de instrucciones/Bedienungsleitung/
Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per l'uso/
Manual de instruções/Oδηγίες λειτουργίας/
Instrukcja obsługi




4571461010

© 2015 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/

























VCT-SCM1

お買い上げいただきありがとうございます。

【小警】 本機は安全のための注意事項を守らないと、人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



正しい取り付け
正しい操作で
安全運転



マウントをダッシュボードに置かない
マウントをダッシュボードに取り付いた状態で放置すると、ダッシュボードが変形することがあります。

使用上のご注意

- 運転中にカメラを操作しないでください。
- 走行中に本機が落ち下ると、事故やけがの原因となることがあります。本機の落し下がるために必ず付属のマウントストラップをお使いください。
- ダッシュボードなど直射日光の当たるところや、炎天下の車内など高温場所でカーオーディオなどをすると、カーオーディオが停止するなどの予期しない動作をすることがあります。取り付けカメラの温度調節機能で保護されています。
- 詳しいはがきは取り扱っている取扱説明書をご覧ください。

取扱シート使用上のご注意

- 以下のようないちばんの場合は、取扱シートを使用してください。
- 取扱シートを使用しないと、吸盤がしっかりと吸着しないことがあります。また、ダッシュボードが変形したり、破損するおそれがあります。
- 一度押すと变形するような柔らかい材質の場合
- 貼り付け位置は灰皿などをして慎重に貼るべくしてください。
- 取扱シートは接着力が弱いため、ダッシュボードに一度貼り付ける簡単にははずせません。無理にはがさうとする、ダッシュボードが変形したり、破損するおそれがあります。

取扱シートを一度はがした場合

- 貼り付け位置は灰皿などをして慎重に貼るべくしてください。
- 取扱シートは接着力が弱いため、ダッシュボードに一度貼り付ける簡単にははずせません。無理にはがさうとする、ダッシュボードが変形したり、破損するおそれがあります。

吸盤に関するご注意

- ダッシュボードからマウントをはずしたときは、必ず吸盤保護バーを取り付けてください。吸盤の吸着力が汚れたり、傷がついたりすると、吸盤の吸着力が弱くなることがあります。
- マウントは、ダッシュボードの取り付け面をきれいにしてから取り付けてください。
- ダッシュボードに取扱シートを分離せずに貼るのに、取扱シートを貼り付けて24時間以上経ってから、グレードドライバーを取り付けてください。
- 一度はがした取扱シートは、接着力が弱くなっているので貼り直してしません。

吸盤に関するご注意

- ダッシュボードからマウントをはずしたときは、必ず吸盤保護バーを取り付けてください。吸盤の吸着力が汚れたり、傷がついたりすると、吸盤の吸着力が弱くなることがあります。

吸盤に関するご注意

- ダッシュボードの材質や表面仕上げなどによっては、吸盤の跡が残ることがあります。あらかじめご理解の上、ご使用ください。

下記のことを行なってください。吸盤が破損することがあります。

一水平方向に引張る。

吸盤とダッシュボードの間に指や鍵、工具など硬いものを入れて吸盤を無理に押さげます。

吸盤を勢いよくはがします。

ダッシュボードの材質や表面仕上げなどによっては、吸盤の跡が残ることがあります。

下記のことを行なってください。吸盤が破損することがあります。

一水平方向に引張る。

吸盤とダッシュボードの間に指や鍵、工具など硬いものを入れて吸盤を無理に押さげます。

吸盤を勢いよくはがします。

ダッシュボードの材質や表面仕

