

使用上のご注意

携帯電話について

- 携帯電話から本機へ音楽を送信しているときに、着信があった場合の携帯電話の動作について、詳しくはお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

安全について

- 付属のUSB ACアダプターをお使いになるときは、家庭用電源コンセント (AC100 V) につないでお使いください。

USB ACアダプターについて

- USB ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずUSB ACアダプターを持って抜いてください。
- USB ACアダプターを抜き差しする前に電源をお切りください。電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因になることがあります。
- この製品には、付属のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブルをご使用ください。付属以外のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブルを使用すると、故障の原因になることがあります。
- 付属のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブルは本機専用です。他の機器ではご使用になれません。
- USB ACアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。

取り扱いについて

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などはいしないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光の当たる所、暖房器具の近くやサウナなど、温度の高い所
 - 窓を閉め切った自動車内 (特に夏季)
 - ほこりの多い所、砂地の上
 - 時計、キャッシュカードなどの近く（録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーに近づけないでください。）
 - 激しい振動のある所
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 持ち運ぶ際、フロッピーディスクやクレジットカードなど磁気の影響を受ける物は、スピーカーシステムの近くに置かないでください。
- キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。

その他のご注意

- 本機を充電中または、長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。
- 長期間使用しない場合、電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。
- 長い間使わなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。
- 使用可能時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の寿命と考えられます。充電式電池の交換については、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。
- 他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度この取扱説明書をよく読んでから、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

BLUETOOTH機器について

機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- 本機を分解／改造すること

周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 - 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 - 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。 - 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニーの相談窓口については本書をご覧ください。 2.4 F H 1 この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10 mです。

主な仕様

スピーカー部
使用スピーカー 直径約42 mm×2 (インピーダンス 4 Ω) エンクロージャー方式 バツプブラジエーター型
アンプ部
実用最大出力 USB ACアダプター駆動時:10 W+10 W (全高調波歪 10 %, 100 Hz、4 Ω) バッテリー駆動時:10 W+10 W (全高調波歪 10 %, 100 Hz、4 Ω)
BLUETOOTH
通信方式 BLUETOOTH標準規格Ver. 3.0 出力 BLUETOOTH標準規格Power Class 2 最大通信距離 見通し距離約10 m^{*1} 使用周波数帯域 2.4 GHz 帯 (2.4000 GHz ～ 2.4835 GHz) 変調方式 FHSS 対応BLUETOOTHプロファイル^{*2} A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP (Hands-free Profile) HSP (Headset Profile) 対応コーデック^{*3} SBC^{*4}、AAC^{*5}、LDAC^{*6} 対応コンテンツ保護 SCMS-T 方式 伝送帯域 (A2DP) 20 Hz ～ 20,000 Hz (44.1 kHz サンプリング時)
^{*1} 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。 ^{*2} BLUETOOTHプロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準化したものです。 ^{*3} 音声圧縮変換方式のこと ^{*4} Subband Codec の略 ^{*5} Advanced Audio Coding の略 ^{*6} LDACは、ソニーが開発したハイレゾ音源をBLUETOOTH経由でも伝送可能とする音声圧縮技術です。SBC等の既存BLUETOOTH向け圧縮技術とは異なり、ハイレゾ音源を低い周波数・低いビット数へダウンコンバートすることなく処理します^{*7}。また極めて効率的な符号化やパケット配分の最適化を施すことで、従来技術比約3倍^{*8}のデータ量の送信を可能とし、これまでにない高音質のBLUETOOTH無線伝送を実現しています。 ^{*7} DSDフォーマットは除く。 ^{*8} 990 kbps (96/48 kHz) または909 kbps (88.2/44.1 kHz) のビットレートを選択した場合のSBC (Subband Coding) との比較。
ご注意 お使いの環境により、高いビットレートでの使用時に音が途切れる場合があります。
マイク部
型式 エレクトレットコンデンサー型 指向特性 全指向性 有効周波数帯域 100 Hz～7,000 Hz
電源部・その他
入力 AUDIO IN端子 (ø3.5 mm ステレオミニジャック) 電源 DC 5 V（付属のUSB ACアダプターを接続してAC100 V～240 V電源から使用）、内蔵リチウムイオン電池を使用 消費電力 (USB ACアダプター使用時) 約9 W (内蔵充電電池充電中) 約0.4 W (待機時、BLUETOOTHスタンバイ機能オン) 約0.4 W (待機時、BLUETOOTHスタンバイ機能オフ) リチウムイオン電池の持続時間 (BLUETOOTH接続時) 約12時間 (通常再生時)^{*9}・^{*10} 約7時間 (JEITA^{*11}) 充電電池充電時間 約4時間^{*9} 使用温度範囲 5℃～35℃

最大外形寸法 (最大突起部含む)

約191 mm × 62 mm × 65 mm (幅/高さ/奥行き)

質量

約0.48 kg (充電電池含む)

付属品

USB ACアダプター (AC-UUD12) (1)

マイクロUSBケーブル (1)

取扱説明書 (1)

使用上のご注意／主な仕様・保証書 (本書) (1)

- ^{*9} 周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。
- ^{*10} 当社既定の音源を使用し、BLUETOOTH機器の音量を最大で送信し、本機の音量をVol. 10に設定した場合の再生時間です。

本機の音量を最大で使用した場合の電池持続時間は約3時間です。
- ^{*11} JEITAは (電子情報技術産業協会) の略称です。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

BLUETOOTHとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC. の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。
Nマークは、USA及びその他の国における、NFC Forum, Inc. の商標または登録商標です。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

機銘板は、本機の底面とUSB ACアダプターの表面に表示してあります。

本機を廃棄する



Li-ion

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、またはソニーの相談窓口 (下記) にご相談ください。修理をご依頼の際は、付属のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブルを本体と一緒にお持ちください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルオーディオシステムの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

モデル名:SRS-XB2
よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは ホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/support/
使い方相談窓口 フリーダイヤル…………… 0120-333-020 携帯電話・PHS…一部のIP電話…050-3754-9577 修理相談窓口 フリーダイヤル…………… 0120-222-330 携帯電話・PHS…一部のIP電話…050-3754-9599 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 FAX (共通) 0120-333-389
左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「309」+「#」 を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1