


操作の流れ

- 以下の手順でBluetooth®（無線）接続して音楽を聞くことができます。
- 充電する
 - 電源をオンにする
 - BLUETOOTH機器登録（ペアリング）する（機器登録（ペアリング）済みの機器の場合はBLUETOOTH接続する）
 - 接続機器の音楽を聞く

充電する



本機を付属のマイクロUSBケーブルを使って、USB ACアダプター（別売）に接続することで充電できます。（推奨：AC-UD20）
充電が終了したら、マイクロUSBケーブルを外してください。

ヒント

付属のマイクロUSBケーブルで、起動中のパソコンに接続しても充電できます。

ご注意

- 付属のマイクロUSBケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターによっては、充電できない場合があります。
- 充電中や、充電完了後にUSB ACアダプターまたはパソコンとUSBケーブルで接続していると、本機の電源をオンにしたり、BLUETOOTHの登録や接続、音楽再生などの操作は一切行えません。
- パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になると充電ができなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。




DIGITAL AAC

MDR-XB950N1


© 2017 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4-687-027-03(1)

マニュアルについて




取扱説明書（本書）

接続方法や基本的な使いかたを説明しています。



使用上のご注意／主な仕様（別紙）

使用上のご注意や主な仕様を記載しています。



ヘルプガイド（Web取扱説明書）

本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対処方法などをパソコンで調べることができます。



また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で調べることもできます。



タブレットで見る



ヘルプガイドURL:


http://rd1.sony.net/help/mdr/xb950n1/ja/

ヘルプガイド二次元コード:



電源ボタン、ランプ表示について

電源をオンにする



青ランプが点滅するまで、△ボタンを押し続けます（約2秒）。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。
電池残量を表示する赤ランプが点滅を開始します。


- 赤ランプが1回点滅：電池残量が充電あります。
- 赤ランプが2回点滅：電池残量が半分程度に減っています。
- 赤ランプが3回点滅：電池残量が少なくなっています。

ボタンから指を離したあとも青ランプが点滅していることを確認してください。
購入後に初めて使用するときは、電源を入れるとBLUETOOTH機器登録（ペアリング）モードになります。

電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、△ボタンを押し続けます（約2秒）。

BLUETOOTH機器登録（ペアリング）モードにする



△ボタンを、青ランプが点滅した後で、青と赤が交互に点滅するまで押し続けます（約7秒）

ヒント

BLUETOOTH機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士をお互いに登録しておく必要があります。
この登録のことをペアリング（機器登録）と言います。
初回の接続のみ、ペアリングをする必要があります。次回接続する時は本機の電源をオンにして、登録済みの機器のBLUETOOTH設定をオンにするだけで接続できます。

機器登録（ペアリング）してBLUETOOTH接続する

接続方法を以下のA～Dから選んでください。

- iPhoneの機器登録（ペアリング）／BLUETOOTH接続
- Androidスマートフォンの機器登録（ペアリング）／BLUETOOTH接続
- ウォークマン®の機器登録（ペアリング）／BLUETOOTH接続
- NFC機能を使ってBLUETOOTH機器とワンタッチ接続

パソコンの機器登録（ペアリング）とBLUETOOTH接続については、ヘルプガイドをご覧ください。


A iPhoneを機器登録（ペアリング）／BLUETOOTH接続する

機器登録（ペアリング） - 初めに互いの機器を登録する

- 本機をBLUETOOTH機器登録（ペアリング）モードにする
「BLUETOOTH機器登録（ペアリング）モードにする」をご覧ください。

- 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➔ [Bluetooth]



[MDR-XB950N1]をタッチ

バスキーを要求された場合は0000を入力してください。


互いの機器の登録が完了し、BLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録（ペアリング）済みの機器と接続する

- 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。

- 機器を接続する

[設定] ➔ [Bluetooth]



[MDR-XB950N1]をタッチ

バスキーを要求された場合は0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了し、BLUETOOTH接続されます。


BLUETOOTH接続 - 機器登録（ペアリング）済みの機器と接続する

- 本機の電源をオンにする

「電源をオンにする」をご覧ください。

- 機器を接続する

[設定] ➔ [Bluetooth]



[MDR-XB950N1]をタッチ

バスキーを要求された場合は0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了し、BLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続を解除するときは、お使いの機器のBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ヒント

機器登録（ペアリング）が完了すると、iPhone/iPad/iPod touchの画面に本機の電池残量を示すアイコンが表示されます。
対応機器：ハンズフリーブロファイル(HFP)対応のiPhone/iPad/iPod touch (iOS 5.0以降)

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneで本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

B Android™スマートフォンを機器登録（ペアリング）／BLUETOOTH接続する

機器登録（ペアリング） - 初めに互いの機器を登録する

- 本機をBLUETOOTH機器登録（ペアリング）モードにする
「BLUETOOTH機器登録（ペアリング）モードにする」をご覧ください。

- 互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。


[設定] ➔ [Bluetooth]




[MDR-XB950N1]をタッチ




[MDR-XB950N1]をタッチ



[MDR-XB950N1]をタッチ




[MDR-XB950N1]をタッチ



[MDR-XB950N1]をタッチ




[MDR-XB950N1]をタッチ




[MDR-XB950N1]をタッチ



[MDR-XB950N1]をタッチ



[MDR-XB950N1]をタッチ



[MDR-XB950N1]をタッチ



[MDR-XB950N1]をタッチ



[MDR-XB950N1]をタッチ



[MDR-XB950N1]をタッチ



[MDR-XB950N1]をタッチ

[MDR-XB950N1]をタッチ

[MDR-XB950N1]をタッチ

[MDR-XB950N1]をタッチ

[MDR-XB950N1]をタッチ

[MDR-XB950N1]をタッチ

[MDR-XB950N1]をタッチ

D NFC機能を使ってワンタッチ接続する

NFC機能を搭載した機器同士は、指定された場所に「タッチするだけ」で簡単にBLUETOOTHの操作が行えます。
本機はBLUETOOTHの登録、接続、切断をワンタッチで行えるNFC機能を搭載しています。
Nマークの付いている機器、一部のNマークが付いているスマートフォンはNFCに対応しています。
詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

1 NFC機能をオンにする

下記の操作や画面はAndroidスマートフォンの一例です。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

【設定】 ➔ 【その他の設定】




【NFC/おサイフケータイ設定】をタッチ

【Reader/Writer, P2P】をタッチしてチェックマークを付ける

2 接続機器を本機にタッチして、機器登録(ペアリング)と接続を行う

接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。



切断するには


接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。BLUETOOTH接続が切断されます。

再接続するには


接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。
接続画面に従って接続を行ってください。

音楽を聞く

接続機器で音楽などを再生する
対応するBLUETOOTHプロファイル：A2DP, AVRCP



L側および+ (VOL) ボタンには凸点が付いています。操作の目安にしてください。



VOL +ボタン
VOL -ボタン
再生／一時停止：[▶▶I/I◀◀]ボタンを押す。
次の曲の頭出し／前(または再生中)の曲の頭出し：[▶▶I/I◀◀]ボタンを1回スライドさせる。
早送り／早戻し：[▶▶I/I◀◀]ボタンを2回押す。
前(または再生中)の曲の頭出：[▶▶I]ボタンを3回押す。

iOS機器と接続した場合、下記の操作も可能です。
次の曲の頭出し：[▶▶I]ボタンを2回押す。
前(または再生中)の曲の頭出：[▶▶I]ボタンを3回押す。
早送り：[▶▶I]ボタンを1回押して離してから、もう一度ボタンを押し続ける。
早戻し：[▶▶I]ボタンを2回押して離してから、もう一度ボタンを押し続ける。


ご注意

- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は4種類のBLUETOOTHコアデック(SBC / AAC / Qualcomm® aptX™ audio)に対応しています。BLUETOOTHコアデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切れやすいなどBLUETOOTH接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。音質モードの切り替えかたについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBLUETOOTH接続している場合)

本機は全指向性マイクを搭載しています。マイクの位置を意識せずに通話ができます。
対応するBLUETOOTHプロファイル：HSP, HFP



電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

着信があったら📞ボタンを押します。

電話を切る

📞ボタンをもう一度押します。

ヒント

音楽を聞いているときは、通話中は音楽が停止し、通話が終了すると自動的に音楽が再開します。


ご注意

- 接続機器によっては、通話を終了しても音楽が自動的に再開しない場合があります。
- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調整できます。

付属のヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBLUETOOTH機器の使用が制限されている場所では、付属のヘッドホンケーブルをつないで本機の電源を入れると、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用できます。

INPUT端子に、付属のヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ



電源を切っても、付属のヘッドホンケーブルを使用して、音楽を聞くことができます。この場合はノイズキャンセリング機能は使用できません。


ご注意

- 付属のヘッドホンケーブルをつないで、ノイズキャンセリングヘッドホンとして使用しているときは、BLUETOOTH機能は使用できません。音量調節、再生／一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- プラグを確実に奥まで差し込んでください。
- 必ず再生機器側にL型プラグを接続してください。

ノイズキャンセリング機能を使う

本機に搭載のフルオートAI (Artificial Intelligence) ノイズキャンセリング機能により、常に周囲の音を分析して、最適なノイズキャンセリングモードを自動的に選択します。
BLUETOOTH接続、ヘッドホンケーブル接続のどちらでも使用できます。

NCボタンを押す




ノイズキャンセリング機能がオンになります。ランプ(緑)が点灯します。
本機の電源が切れているときは、電源を入れると、自動的にノイズキャンセリング機能がオンになります。

ノイズキャンセリング機能をオフにするには

NCボタンを押します。NCボタンのランプ(緑)が点滅し、ノイズキャンセリング機能がオフになります。再び機能をオンにする場合はもう一度NCボタンを押してください。

BASS EFFECT機能を使う

電源が入っている状態で、BASS EFFECTボタンを押す



BASS EFFECT機能がオンになります。ランプ(オレンジ)が点灯します。

BASS EFFECT機能をオフにするには

BASS EFFECTボタンをもう一度押します。BASS EFFECTボタンのランプ(オレンジ)が消灯します。

ご注意

BASS EFFECTのオン／オフ状態は、電源を切っても保持されます。電源を入れると前回と同じ状態になります。

スマートフォン/iPhone用アプリ Sony | Headphones Connect でもっと便利に もっと楽しく

Headphones Connect

Sony | Headphones Connect は、スマートフォンやiPhoneから対応ヘッドホンを操作するためのアプリです。

▶ 詳細は、下記URLをご覧ください。
アプリのリリーススケジュールや対応機種等についてもご確認頂けます。

<http://www.sony.net/hpc/>



Sony Headphones Connect

Sony | Headphones Connectでできること

・音質効果を設定する

Sony | Headphones Connectをインストールしたスマートフォンと本機をBLUETOOTH接続して、BASS EFFECTボタンで呼び出せる音質効果を詳細に設定できます。
接続については「機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH接続する」をご覧ください。

アプリで設定した音質効果を呼び出すには
BASS EFFECTボタンを押し、BASS EFFECTをオンにしてください。

ヒント

アプリで設定した音質効果は本機に記憶されます。一度設定しておけば、アプリがインストールされていない機器の音楽を聞くときでも、BASS EFFECT機能をオンにするだけで記憶した音質効果をお楽しみ頂けます。