

スタートガイド

STR-DH190




付属品を確認する：

- FMアンテナ線(1)
- リモコン(1)
- 単4形マンガン乾電池(2)



接続に必要なケーブル(別売)：

- スピーカーケーブル
- ステレオ音声ケーブル
- フォノケーブル (アースケーブル付き)




1 スピーカーを設置／接続する

ステレオスピーカーシステム構成



**ご注意**

スピーカーケーブルとSPEAKERS端子の極性(+/●)を合わせて正しくつないでください。不適切な接続をすると、本機の故障の原因となることがあります。




裏面の手順 2 と手順 3 に進む。



# 2

## AV機器とFMアンテナ線を接続する




\* FMアンテナ線は必ず完全に伸ばし、できるだけ水平になるように設置してください。

# 3

## 本機の準備・再生を始める

- 1 電源コードをコンセントにつなぎ、本体前面の⏻ (電源) を押して、本体の電源を入れる。



- 2 リモコンのボタンを押して聴きたい入力を選び、音源を再生する。



その他の接続、BLUETOOTH機能、およびその他の機能については、取扱説明書をご覧ください。