


# 組み立て／設置ガイド

本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。



• 画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。


BRAVIA  
OLED

KJ-65A8F  
KJ-55A8F



テレビの取り出し/組み立て/設置の方法を動画でご覧いただけます  
(一部の機種を除きます)

<https://www.sony.jp/support/tv/movie/>



## テレビにスタンドを取り付けて テレビ台に設置します

- 安全のため、組み立てや持ち運びは2人以上で行ってください。
- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。
- テレビ画面を下に向けて置かないでください。

## 壁掛けの場合

取扱説明書(別冊)をご覧ください




取扱説明書(別冊)

## スタンドを付ける

**1**

CA	CB	CC
CD	SN	M5L14
FB	転倒防止用ベルト	

- 取扱説明書
- 組み立て／設置ガイド(本紙)
- Android TVセットアップガイド
- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)



• 上蓋にテレビの向きが記載されています。

お客様にご用意いただくもの  
プラスドライバー  
(長さ12 cm以上、グリップを除く)  
※電動の場合、締め付けトルクは  
1.5 N・m/1.5 N・m (15 kgf・cm)



**2**

**3**

IM	SB
壁掛け用ネジ	M6L23

**4**

\* テレビのサイズによっては梱包材に含まれません。

**5**

**6**

• 画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

• アンテナ端子部分を持たないでください。


**7**

• 指をはさまないようにご注意ください。

**8**

# 接続する

• テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。





## 2 B-CASカードを挿入する





## 3 アンテナなどをつなぐ

• ご使用の環境に合わせて、つないでください(下の図は接続の一例です)。  
• その他の接続方法については、取扱説明書をご覧ください。






**ご注意**  
• ケーブルの芯線が曲ると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。


# 設置する／テレビを見る



• 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4mm)をお使いください。



• ①→④の順にカバーをセットします。  
• 指をはさまないようにご注意ください。



# マニュアルについて

**取扱説明書(冊子)**  
本機の基本的な使いかたを説明しています。



**ヘルプガイド**  
テレビで見るマニュアルです。リモコンの[ヘルプ]ボタンから表示します。

