

ワイヤレススピーカー

使用上のご注意／主な仕様・保証書



SRS-XG300

この使用上のご注意／主な仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。使用上のご注意／主な仕様、取扱説明書およびヘルプガイドをよくお読み のうえ、製品を安全にお使いください。

この使用上のご注意／主な仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。使用上のご注意／主な仕様、取扱説明書およびヘルプガイドをよくお読み のうえ、製品を安全にお使いください。

この使用上のご注意／主な仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。使用上のご注意／主な仕様、取扱説明書およびヘルプガイドをよくお読み のうえ、製品を安全にお使いください。

保証書	持込修理																																				
<table> <tbody><tr> <td>品名</td> <td>ワイヤレススピーカー</td></tr> <tr> <td>型名</td> <td>SRS-XG300</td></tr> <tr> <td>お買上げ日</td> <td>年 月 日</td></tr> </tbody></table> <p>本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。</p> <table> <tbody><tr> <td>ソニー特約店</td> <td></td></tr> <tr> <td> </td> <td></td></tr> </tbody></table> <p>お問合せ先：修理相談窓口 フリーダイヤル：0120-222-330 携帯電話・一部のIP電話からは、050-3754-9599 ホームページ：https://www.sony.jp/support/ ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075</p> <table> <tbody><tr> <td>保証期間</td> <td>お買上げの日から</td> <td>1年</td></tr> <tr> <td>お客様住所</td> <td>電話</td> <td>-</td></tr> <tr> <td>お名前</td> <td></td> <td>様</td></tr> </tbody></table> <p>無料修理規定</p> <ol style="list-style-type: none">正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)お近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。 <table> <tbody><tr> <td>種別</td> <td>受付窓口</td> <td>保証書の提示・提出</td> <td>注意事項</td></tr> <tr> <td>出張修理</td> <td>(1)(2)(3)</td> <td>出張修理担当者が訪問した際に提示</td> <td>※1</td></tr> <tr> <td>持込修理</td> <td>(1)(2)</td> <td>持参した製品の修理依頼の際に提示</td> <td>※2</td></tr> <tr> <td>引取修理</td> <td>(3)</td> <td>製品の引取時に指定業者へ提出</td> <td></td></tr> </tbody></table> <p>※1 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用(実費)を申し受けます。</p> <p>※2 (1)(2)へのご依頼が難しい場合は、(3)にご相談ください。</p> お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行う場合は、別途所定の料金を申しけます。 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。 <ol style="list-style-type: none">本書のご提示がない場合(2)本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合(3)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合(4)使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷(5)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷(6)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷(7)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷(8)消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) <table> <tbody><tr> <td>修理メモ</td> <td></td></tr> </tbody></table> <p><small>*本書はお客様が法律上の権利を制限するものではありません。 *保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 T02-6</small></p>	品名	ワイヤレススピーカー	型名	SRS-XG300	お買上げ日	年 月 日	ソニー特約店				保証期間	お買上げの日から	1年	お客様住所	電話	-	お名前		様	種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項	出張修理	(1)(2)(3)	出張修理担当者が訪問した際に提示	※1	持込修理	(1)(2)	持参した製品の修理依頼の際に提示	※2	引取修理	(3)	製品の引取時に指定業者へ提出		修理メモ	
品名	ワイヤレススピーカー																																				
型名	SRS-XG300																																				
お買上げ日	年 月 日																																				
ソニー特約店																																					
保証期間	お買上げの日から	1年																																			
お客様住所	電話	-																																			
お名前		様																																			
種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項																																		
出張修理	(1)(2)(3)	出張修理担当者が訪問した際に提示	※1																																		
持込修理	(1)(2)	持参した製品の修理依頼の際に提示	※2																																		
引取修理	(3)	製品の引取時に指定業者へ提出																																			
修理メモ																																					

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に一度は、ACアダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機やACアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

- 電源を切る
- ACアダプターをコンセントから抜く
- ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に相談する裏面に相談窓口の連絡先があります。

警告表示の意味

使用上のご注意／主な仕様、取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



⚠危険

火の中に入れてない
内蔵充電電池が破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

分解しない

故障や内蔵充電電池の液漏れや破裂などの原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない

内蔵充電電池の液漏れや破裂、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。電池が液漏れしたり、臭異がする時にはただちに火気より遠ざけてください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所で使用・保管・放置しない

キャビネットなどが変形・変色したり、端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。

⚠危険 内蔵充電電池が液漏れしたとき

内蔵充電電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

内部に水や異物を入れない

本機は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。

⚠警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火によりやけどや大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

火災や感電の危険をさけるために、ACアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機およびACアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。本機およびACアダプターの上に、例えば火のついたローソクのような、火炎源を置かないでください。

万一、水や異物が入ったときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜き、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

本機およびACアダプターの端子に異物を入れない

端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。

雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない

本機やACアダプターなどに触れると感電の原因となります。

ぬれた手でACアダプターにさわらない

感電の原因となることがあります。

ACアダプターは抜き差ししやすいコンセントに接続する

ACアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。コンセントに接続されている限り、完全に電源から切り離せません。

自然放熱を妨げない

本機やACアダプターに布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または本箱や組み込み式キャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないでください。自然放熱の妨げになり、過熱による変形や火災・感電の原因になることがあります。

車の中で使用しない

本機がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やけがの原因となることがあります。

⚠注意

通電中の本機やACアダプターに長時間ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない

本機はワイヤレス機能を内蔵しています。以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、ただちに本機の電源を切ってください。

- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しない。電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。
- 本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

長期間使わないときは、ACアダプターを抜く

長期間使用しないときは安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は、国内専用です

海外では国および地域によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

医療機器に近づけない

本製品(付属品を含む)は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご購入前に担当医師にご相談ください。

ぬれた状態でUSBプラグを挿入すると、本機や充電ケーブルに付着した液体(水道水、海水、清涼飲料水など)や異物によるショートが発生し、異常過熱や故障の原因となります。

本機または充電ケーブルがぬれた状態でUSBプラグを絶対に挿入しないでください。

本機を廃棄する

⚠注意 日本国内での充電式電池の廃棄について

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。

Li-ion

周波数について
本機は2.4 GHz帯の2.400 0 GHzから2.483 5 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

この機器の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

2.4FH4/XX8 この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。XXはその他の変調方式を採用し、与干渉距離は80 mです。

型名(MODEL)などの重要な情報は、本機の背面(キャップの裏側)やACアダプターの表面に表示してあります。

ライセンスについて

- 本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されており、当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。 <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/>



- 本製品に含まれるソフトウェアには、GPL/LGPL およびソースコードの提供を伴うその他のライセンス条件のもとでライセンスされたソフトウェアが含まれています。GPL/LGPL 等に基づき、ソニーがソースコードを提供すべきソフトウェアのソースコードは以下のサイトからダウンロードできます。DVD-ROM等の有体媒体に記録されたソースコードをご希望の方は、同じく以下のサイトのフォームからお申込み下さい。ソースコードの提供は本製品の最終出荷日から3年以内にご要望を頂いた場合に限りらせて頂きます。 <https://oss.sony.net/Products/Linux/> なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせは御遠慮ください。
- 「Made for Apple」バッジは、アクセサリが本バッジに記載されたアップル製品専用接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしていることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本アクセサリをアップル製品と共に使用すると、ワイヤレス機能に影響を及ぼす可能性があります。

第三者が提供するサービスに関する免責事項

- 第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

