

## CFexpress Type Aメモリーカード

## 取扱説明書



CEA-Mシリーズ  
CEA-M960T/CEA-M1920T

© 2022 Sony Corporation

<https://www.sony.net/>

## 本製品について

- 本製品はCFexpress Type Aメモリーカード対応製品でのみご使用になれます。  
各製品での操作方法については、製品の取扱説明書をご覧ください。
- すべての製品における動作を保証するものではありません。
- 本製品はCFA規格の定める Video Performance Guarantee 200 (VPG200) に対応しています。全てのご使用環境の転送速度を保証するものではありません。
- 本製品は、出荷時にフォーマットされています。再フォーマットする場合は、CFexpress Type Aメモリーカード対応製品で行ってください。
  - 本製品をフォーマットすると、本製品内のデータは消去されます
  - 詳細は、各製品の取扱説明書、または製品サポート窓口にお問い合わせください
- 本製品が、お使いの製品で認識されない場合は、本製品をいったん取りはずして、お使いの製品の電源を入れなおすか、再起動の後、再度お試しください。
- 各種ソフトウェアのダウンロード、およびCFexpress Type Aメモリーカードや関連製品の各種情報は、下記URLでご覧になれます。  
<https://www.sony.net/cfea/>
- 本製品をパソコンでご使用になる場合は、CFexpress Type Aメモリーカードのカードリーダー（別売）が必要です。
- あなたが録音/録画したものは、個人として楽しむもののほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、本製品内のデータは完全には消去されません。譲渡/廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトをご使用いただくか、本製品を物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。
- 下記の場合、記録したデータが破壊（消去）されることがあります。
  - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に本製品を抜いたり、製品の電源を切った場合
  - 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。お客様の記録したデータの破壊（消滅）については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

## 使用上のご注意

- カメラやアクセサリ、メモリーカードなどは乳幼児の手の届く場所に置かないでください。それらの一部を飲みこむ恐れがあります。万一飲みこんだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 本製品はご使用后に熱くなることがありますので、本製品を取り出す際はご注意ください。
- 本製品を、CFexpress Type Aメモリーカード対応スロット以外に差し込まないでください。
- 破損や不具合の原因となる場合がありますので以下にご注意ください。
  - 端子部には手や金属で触れない
  - 故意に強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしない
  - 本製品がぬれたり汚れた場合は、使用前に拭き取る
  - 水滴のかかる場所など湿気が多い場所やほこり、油煙、湯気が多い場所では使わない
  - 分解や改造をしない
  - 高温多湿の場所での使用、保存を避ける
  - 本製品にラベルシールを貼らない
- 異常な高温、低温、または多湿になる場所、直射日光を避けて保管してください。
- 使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

## 主な仕様

動作電圧：	3.3 V
動作温度：	-10 °C ~ +70 °C (結露なきこと)
保存温度：	-20 °C ~ +85 °C (結露なきこと)
外形寸法 (W×L×T) (約)：	20.0 mm×28.0 mm×2.8 mm
本体質量 (約)：	3 g
同梱品：	CFexpress Type Aメモリーカード (1)、 ケース (1)、印刷物一冊

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。  
VPGロゴおよびCFexpressロゴはCompact Flash Associationの商標です。  
なお本文中では、TMマークは明記していません。

## 保証書とアフターサービス

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

## アフターサービス

## 調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは  
ソニーの相談窓口にご相談ください。

## 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

## 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

## ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名：CEA-M960T、CEA-M1920T
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

## お問い合わせ窓口

## ●各種お問い合わせ(LINEやメールなど)

詳しくは以下のホームページをご覧ください。  
<https://www.sony.jp/support/inquiry.html>



## ●電話でのお問い合わせ

## 【使い方相談窓口】

フリーダイヤル：  
0120-333-020  
携帯電話・一部のIP電話：  
050-3754-9577

## 【修理相談窓口】

フリーダイヤル：  
0120-222-330  
携帯電話・一部のIP電話：  
050-3754-9599

ガイダンスに沿って短縮番号「999」+「#」を押すと、  
担当窓口へおつなぎします。