

XCU-CG160、XCU-CG160C 注意事項

■ユーザー設定時の注意事項について

- 1) ユーザー設定を行った場合、書き込みが完了するまでに数秒程度の時間（※）を要します。
この書き込みが完了する前に USB ケーブルを抜いたり、カメラ電源を OFF したりすると、
カメラ内のユーザー設定領域のデータが不正となり、カメラが USB 機器として認識されない
可能性があります。
カメラ設定変更後は 10 秒以上経過してから、上記作業を行ってください。

※設定内容により所要時間は変化します。

- 2) カメラに接続する USB ケーブルの伝送特性が保証されていないものを使用した場合や、
ケーブルが長すぎるものを使用した場合、カメラの設定が正しく行われずに不具合が発生
する事があります。
その際は、ケーブル本体の特性のご確認やケーブル長の見直しをお願いいたします。