



E-mount
35mm フルサイズ



E-mount
APS-C



A-mount
35mm フルサイズ



A-mount
APS-C



α7 α7R

E-mount
35mm フルサイズ



マウントアダプター使用

マウントアダプター使用



NEX-7 NEX-6 NEX-5 NEX-5N
NEX-5R NEX-5T NEX-3 NEX-C3
NEX-F3 NEX-3N

E-mount
APS-C



マウントアダプター使用

マウントアダプター使用



α99 α900

A-mount
35mm フルサイズ

ご使用になれません

ご使用になれません



A-mount
APS-C

α77 α65 α58 α57
α55 α37 α33 α700
α550 α380 α350 α330
α300 α230 α200 α100

ご使用になれません

ご使用になれません



*1 APS-C サイズで記録されます。

*2 撮影画角はレンズ記載の焦点距離の約 1.5 倍相当の画角になります。(例 50 mm レンズ → 75 mm 相当)



マウントアダプター LA-EA1*1*2, 2*1*2, 3, 4