

【SRP-X700P 付属GUIソフトウェアをWindows 7/Vistaで動作させる方法】

【手順】

事前準備(GUIソフトウェアをインストール後、1回だけ行なう)と、起動手順(GUIソフトウェアを起動する度に行なう)を行なうことによってWindow Vista/7で動作させることができます。

(説明は、SRP-X700P Managerを例にしていますが、User Control Panelについても同様の手順です。)

事前準備： 1.～4.の手順に従って、ショートカットの設定を行なってください。


1. スタートメニュー上でSRP-X700P Managerのショートカットを右クリックして「プロパティ」を選択する。




2. 「互換性」を選択する。



3. 「管理者としてこのプログラムを実行する」をチェックする。



4. 「OK」をクリックする。



起動手順： GUIソフトウェアを起動するときは、1.～2.の手順で操作してください。

1. スタートメニュー上でSRP-X700P Managerのショートカットを左クリックして起動する。



2. 以下のメッセージが表示されたら、「許可(A)」を選択する。

