

カメラで撮る。音楽を聴く。
録画したテレビ番組も楽しめる。
手帳に、デジタルならではの楽しみを。



※写真は、密閉型インナーイヤークーラーMDR-EX51LP(別売)との組み合わせ例です。

いつも持ち歩く
《スタイル》

遊びをモバイルする
《音楽・映像》

毎日をスマートにする
《手帳機能》

▶ トップページ ▶ 各部名称 ▶ 主な仕様 ▶ アクセサリー

このページを印刷するには[こちら](#)(フリント用PDF)

お気に入りの音楽は、デジタル手帳「クリエ」で聴く。



お手持ちのCDをパソコンなどでMP3形式に変換*1、「メモリースティック」(別売)に記録して持ち出せば、「クリエ」で手軽に音楽を楽しめます。頭出しや早送りなどの基本機能はもちろぬ、曲をリストで表示し、再生したい曲をダイレクトに選択可能。さらに、バックグラウンド再生機能を備え、好きな音楽を聴きながら予定表など、他のソフトを使用できます*2。


画面は、ソニーオリジナルデザイン3種類。お好みに合わせて切り替え可能。



- *1 本製品には「SonicStage」は付属しません。MP3形式の音楽データの作成には、別途市販ソフトウェアなどをお使いください。
- *2 CLIE Camera, Kinoma Player 2, CLIE Mail(メールの送受信時)使用中には再生できません。お手持ちのヘッドホンをご使用ください。

テレビ番組をコンパクトに持ち出して、外出先でチェック。

モバイルムービーを
楽しめる



モバイルムービー*1対応の動画再生機能を搭載。バイオをはじめとするパソコン*2や「メモリースティック」ビデオレコーダー(PEGA-VR100K)などで、「メモリースティック」に録画したテレビ番組を持ち出して、「クリエ」で再生。移動中の電車や外出先などで、いつでも気軽に楽しめます。なお、128MBの「メモリースティック」(別売)に記録すれば、合計で最大約130分、1GBの「メモリースティック PRO」(別売)なら、合計で最大約1000分もの番組が音声付きで再生可能です*3。

*1 モバイルムービーとはメモリースティックフォーマットで規定された動画アプリケーションの呼称です。モバイルムービー機器で扱う動画ファイルにはQuickTime形式を使用しています。



「Kinoma Player 2」



- * 2 付属の「Image Converter」を使用することで、パソコン上のAVI、MPEG、QuickTime形式の動画データを「クリエ」用に変換できます。また、付属の「Giga Pocket Plugin」を使うことで、バイオのテレビ録画機能「Giga Pocket」で録画したテレビ番組を手軽な操作で「クリエ」用に変換できます。
- * 3 動画の連続録画時間は最大約120分です。
本機には録画機能はありません。
“メモリースティック”ビデオレコーダーPEGA-VR100Kについて詳しくは[こちら](#)をご覧ください。



テレビ番組だけでなく、もっと多彩な動画再生も楽しめる。

パソコンに保存したデジタルビデオ映像（AVI形式）やMPEG1形式などの動画も、付属のパソコンソフト「Image Converter」で形式変換すれば「クリエ」で楽しめます。最大65,536色表示の高解像度カラー液晶ディスプレイが、いっそう美しい画像再生をサポートします。

31万画素カメラ搭載。デジタルカメラ感覚で気軽に撮影。



「CLIE Camera」

31万画素カメラを搭載。スライド式のレンズカバーを開けたら、自動的に「CLIE Camera」がすばやく起動。あとはシャッターを切るだけの2アクションで撮影が可能。デジタルカメラ感覚で静止画がどんどん写せます。デジタルの2倍ズーム、ホワイトバランス、エフェクト機能やセルフタイマー機能を備え、写真撮影をサポートします。

動画撮影機能はありません。

画面の明るさは外部の光量により異なって見える場合があります。
画面はハメコミ合成です。
画像はスチル写真によるイメージです。

	いつも持ち歩く 《スタイル》		遊びをモバイルする 《音楽・映像》		毎日をスマートにする 《手帳機能》
トッページ 各部名称 主な仕様 アクセサリ					