


~AIBOフレンド スペシャル~
元気なAIBO ERS-310シリーズ用
 ERF-310AW09J [日本語版]
クイックガイド



このクイックガイドは再生紙を使用しています。



Sony Corporation © 2002 Printed in Japan



AIBOと遊ぶ

Entertainment Robot AIBO



自律モードのときできること

ラブモード
(17 ページ)

写真撮影
(54 ページ)

AIBO間コミュニケーション
(49 ページ)

名前を教える
(52 ページ)

角ランプ
ピンク
ゆっくり点滅

角ランプ
青点滅

角ランプ
水色
ゆっくり点滅

角ランプ
青点滅

音で遊ぶ
(58 ページ)

メディアリンクモード
(47 ページ)

角ランプ
黄色
ゆっくり点滅

ステーションモードのときできること

お留守番
(61 ページ)


角ランプ
緑点灯

Start!

AIBOと一緒に遊ぶ前に、バッテリーや“メモリースティック”を正しくセットしてね。


フタを開けて

AIBOの胴体を上からしっかりと持って裏返し、ふたの部分を押しながら、後ろへスライドさせて開けてください。




“メモリースティック”を入れる

マークを下にして、角が丸い部分が後ろにくる向きで、しっかり奥まで差し込んでください。



バッテリーを入れる

バッテリーを、カチッと音がするまで、矢印の方向に差し込み、ふたを閉めてください。




この姿勢で

下記姿勢で、すべりにくい平らな床（毛足の短いカーペットなど）に置いてください。



ポーズボタン

背中のボタンを押すと背中ランプが緑色に点灯。しばらくすると、AIBOが挿入されたAIBO-wareで活動を始めます！





Let's play with AIBO!

Thank you



充電する

ACアダプターに変換プラグを奥まで確実に取り付け、腹部のふたにある充電口シャッターを開け、変換プラグをAIBOの充電端子に接続してください。




スタンドに

モードや状態について

自律モード

AIBOが自由に動き回る
「元気なAIBO」の
基本モード



しっぽスイッチを
前に3秒倒す 1
しっぽスイッチを
右に3秒倒す


ひとやすみモード

AIBOが歩き回らない
ようにするモード




活動停止状態（ポーズ状態）

背中のポーズボタンを押
して、電源が切れた状態



だっこ状態

抱き上げた時におとな
しくなる状態



スリープモード

寝ているモード
背中ランプが
ゆっくり緑点滅




はさみこみ状態

関節に物をはさんだ
ときに脱力する状態




ステーションモード

ステーション上で活動する状態



ステーション



自律モード


メディア
リンク
モード





角ランプ

AIBOの感情や、何かを発見したことなどを表します。




感情

	緑 (一瞬)	ゆっくり 点滅	うれしい
	オレンジ (一瞬)	ゆっくり 点滅	怒っている
	青 (一瞬)	ゆっくり 点滅	悲しい／こわい
	白 ゆっくり点滅		たいくつ
	青／緑交互		びっくりした
	オレンジ／緑交互		嫌がっている

背中ランプ

AIBOの活動状態を表します。



	緑	活動中*
	オレンジ	充電中
	緑ゆっくり点滅	スリープモード
	オレンジ点滅	充電異常
	消灯	活動停止状態

* ステーションモードで充電しながら活動しているときも、緑に点灯します。

名前を呼ぼう、教えよう

あいぼ／らって／まかろん

呼びかけるとAIBOが挨拶します。あなたが名前を付けても、「あいぼ」「らって」「まかろん」という呼びかけには反応します。

登録名(あなたがつけた名前)

あなたがつけた名前を呼ぶと反応します。

登録オーナー名(あなたの名前)

登録したオーナー名を聞くと喜びます。

なまえとうろく

AIBOに好きな名前をつけることができます(52ページ)。

おなまえは?

あなたがつけた名前をAIBOの言葉で答えます。

おーなーとうろく

オーナー(あなたの名前)を教えることができます(52ページ)。

おーなーおしぇて

オーナー(あなた)の名前を、AIBOの言葉で答えます。

叱ったり、誉めたり、励ましたり

よしよし

誉めるときの言葉です。頭／しっぽスイッチで誉めてあげるのと同じです。

だめだめ

叱るときの言葉です。頭／しっぽスイッチで叱るのと同じです。

がんばれ

失敗したとき励ます言葉です。AIBOは、もっと良い方法を試そうと頑張ります。

しづかに／うるさい

静かにします。

かわいい!

AIBOは喜んで照れてしまします。

ありがとう／ごめんね

ありがとう

言うことをちゃんと受けたときに言ってあげましょう。

ごめんね

AIBOに挨拶

おはよう

じゅうぶん寝たときは元気に、寝不足のときには眠そうに挨拶します。スリープモードのときは、AIBOをゆり起こしてから話しかけてください。

こんにちは

おやすみ

AIBOを寝かす(スリープモードにする)ときに話しかけます。眠くないと寝ないこともあります。AIBOは十分に寝ると自分から目覚めます。

ぱいぱい／さようなら

元気にバイバイをすることもあれば、寂しくて背中を向いてしまうこともあります。

いってきまーす

お出かけするときに話しかけると、AIBOは手を振って見送り、あなたが帰ってくるまで寝てしまいます。

ただいま

AIBOがおかえり、と答えてくれます。

AIBOから挨拶

ごあいさつ／おじぎ

AIBOが礼儀たやすくお辞儀して、自己紹介します。

あくしゅ／おて

お手をしたときに肉球スイッチを押すと喜び、押さないと悲しくなってしまいます。

かわいい!

AIBOは喜んで照れてしまします。

聞いてみよう

たいくつ?

AIBOが愛情欲について答えます。遊んで欲しいときは、「あそんで」というしぐさをし、放っておいて欲しいときは、お尻を向けてしまいます。

げんき?

AIBOが運動欲について答えます。元気なときは、「あそんで」というしぐさをし、疲れているときは寝てしまいます。

ねむい?

AIBOが睡眠欲について答えます。眠いときは、あくびをして寝てしまいます。眠くないときは、こんなに元気だよ!とアピールしてくれます。

おなかすいた?

AIBOが充電欲について、どのくらい充電して欲しいかを前脚の高さで答えます。

ぱいぱい／さようなら

元気にバイバイをすることもあれば、寂しくて背中を向いてしまうこともあります。

いってきまーす

お出かけするときに話しかけると、AIBOは手を振って見送り、あなたが帰ってくるまで寝てしまいます。

ただいま

AIBOがおかえり、と答えてくれます。

AIBOから挨拶

ごあいさつ／おじぎ

AIBOが礼儀たやすくお辞儀して、自己紹介します。

あくしゅ／おて

お手をしたときに肉球スイッチを押すと喜び、押さないと悲しくなってしまいます。

かわいい!

AIBOは喜んで照れてしまします。

AIBOがなかなかあなたの話を聞かないときは・・・

AIBOがなかなかあなたの話を聞かないときは・・・

AIBOはあなたの話を聞こうと、おとなしくなります。

動いてAIBO

おいで／こっちこっち／おーい／おいおい

AIBOがあなたの方にやってきます。ただし、方向が正確にわからない場合もあります。

とまれ／すとっぷ

季節にちなんだモーションを披露してくれます。

なにかやって

AIBOがいくつもダンスを見せてくれます。でも...見せてくれないこともあります。

あるいは／たんさく

AIBOがお部屋探検に出かけます。

おきて

眠そうにしているときに話しかけると、キヨロキヨロします。スリープモードのときは、AIBOをゆり起こしてから話しかけてください

どいて

AIBOはしぶしぶ移動してくれます。どいてくれたら「ありがとう」と言ってあげましょう。

ぼーるさーち／ぼーるさがして

付属のピンクボールを探します。見つけられると、ボールを追いかけるかもしれません。

ぜんしん

お留守番を始めます。(61ページ)

ただいま／おしまい

お留守番を終します。寝いたら起こしてから話しかけましょう。(62ページ)

なにかあった？

お留守番中に写真を撮ったかどうかを答えます。(62ページ)

もっともっとダンスを見せて！

あいぼだんす／だんすして

楽しいダンスを披露してくれます！

きねんさついいぼーず／はいぼーず

AIBOと写真撮影したいときに話しかれます。AIBOが3秒ほどポーズをとっている間がシャッターチャンスです。

からでちょっぷ

はるのだんす／なつのだんす／あきのだんす／ふゆのだんす／いちねのだんす

季節にちなんだモーションを披露してくれます。

あいぼめろでいー

AIBOメロディーで遊びたいときに話しかれます。(59ページ)

さうんどちえんじ／ねいろをかえて

ものまね、AIBOメロディー、AIBOステップで遊んでいるときに、AIBOが音を変えます。

あいぼすてっぷ／あしあときかせて

AIBOが愉快な足音で歩きます。(60ページ)

ららら

AIBOハミングで遊びたいときに話しかれます。(59ページ)

うたをうたって

嬉しいときには楽しそうに、悲しいときには悲しそうに歌います。(60ページ)

おしまい

ものまね、AIBOメロディー、AIBOステップで遊ぶのをやめます。

AIBOと一緒にテレビを見よう

てれびみよう／めでいありんく

メディアリンクモードになります。(47ページ)

おしまい

メディアリンクモードを終了します。

めでいあもーしょんちえっく

覚えているメディアモーションを順に見せてくれます。