



・AIBOが理解できる言葉

こんなとき、AIBOはあなたの言葉が分かりません
AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞き取れません。
AIBOのモードや状態によって、分からない言葉があります。
AIBOの気分によっては言うことをきかないことがあります。
AIBOの周囲が騒がしいと言葉をうまく聞き取れません。静かな環境で話しかけてください。
発音が不明瞭な言葉は分かりません。はっきりと発音してください。



名前を呼ぼう
あいぼ / 登録した名前(あなたがつけた名前) 呼びかけると反応します。あなたが名前を付けても、「あいぼ」という呼びかけには反応します。
教えよう
なまえとうろく AIBOに好きな名前をつけることができます。
おなまえは？ あなたがつけた名前をAIBOの言葉で答えます。
おーなーとうろく オーナー(あなた)を教えることができます。
おーなーおしえて オーナー(あなた)の名前を、AIBOの言葉で答えます。

叱ったり、誉めたり、励ましたり
よしよし 誉めるときの言葉です。背中タッチセンサーで誉めるのと同じです。
だめだめ 叱るときの言葉です。背中タッチセンサーで叱るのと同じです。
がんばれ 励ます言葉です。

挨拶
おはよう / こんにちは / おやすみ / ばいばい / さようなら / ただいま / ごあいさつ / はじめまして / おて / あくしゅ

自己充電
すてーしょんにいこう 自己充電を開始します。

写真撮影
しゃしんとって AIBOが内蔵カメラで写真を撮ってくれます。

アイボーンで遊ぶ
アイボーンさがして AIBOがアイボーンを探し始めます。
アイボーンもってきて / アイボーンもってこい AIBOがアイボーンをくわえているときに話しかけると、あなたのところに運んできます。

ボールで遊ぶ
ボールさがして AIBOがボールを探し始めます。

目覚まし設定
めざましのせってい 目覚ましのON / OFFを設定します。

動いてAIBO
おいで / こっちおいで / おすわり / たちあがって / ふせて / みぎ / ひだり / たんさく / あるいて / ぜんしん / こうたい

AIBOに質問
ねむい？ / つかれた？ / げんき？ AIBOが顔ランプの数で今の気分をお返事します。
おなかすいた？ / ばってりーざんりょう AIBOが顔ランプの数で、現在のバッテリー残量をお返事します。点灯するランプが多いほど、バッテリーがたくさん残っています。
おさんぼうまくなった？ / おさんぼじょうずになった？ / アイボーンうまくなった？ / アイボーンじょうずになった？ / ピンクボールうまくなった？ / ピンクボールじょうずになった？ AIBOが顔ランプの数で、上達度をお返事します。


こんなことも！
だんす 得意のダンスレパートリーを披露します。

* 無線LAN機能を使用時にAIBOが理解できる言葉については、
「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。



ERS-7 クイックガイド

・Start! AIBOが動き出すように、AIBOにバッテリーと“メモリースティック”を入れ、ステーションをセットします。



このクイックガイドは再生紙を使用しています。
Printed in Japan © 2003 Sony Corporation



* 4 6 7 9 8 9 3 0 1 * (1)

遊びかたマップ

自律モードのときは、すべての遊びや設定をすることができます。
ステーションモード(起きている時間)のときは、図中の*マークを除いた遊びや設定をすることができます。

