

ご利⽤にあたって  
・Windows PCまたはMacでご使⽤になる場合は、必ず最新のSxSデバイスドライバをインストールしてください。詳細は次のホームページでご確認ください。

<http://www.sony.jp/products/Professional/ProMedia/index.html>

・機器のファームウェアのアップデートについては、機器のホームページをご確認下さい。 <http://www.sony.jp/products/Professional/xdcamex/>

・フォーマットすると記録されているデータは消去されます。フォーマットの前に必ずバックアップを取ってください。

## ご用意にあたって

\*Windows PCまたはMacで使用になる場合は、必ず最新のドライバをインストールしてください。詳細は次のホームページをご確認ください。  
<http://www.sony.jp/products/Professional/ProMedia/index.html>

\*機器のファームウェアのアップデートについては、機器のホームページをご確認下さい。 <http://www.sony.jp/products/Professional/xdcam/>

\*機器のファイル形式と異なるSxSモリーカードをご使用になる場合、ご使用前に機器でSxSモリーカードをフォーマットする必要があります。

\*「フォーマットする」データは消去されます。フォーマット前に必ずバックアップを取ってください。

	Sxs-1	Sxs PRO	Sxs PRO+							
	 <b>SBS-32G1*1</b>  <b>SBS-32G1A</b>  <b>SBS-64G1B</b>  <b>SBS-128G1B</b>	 <b>SBS-32G1C</b>  <b>SBS-64G1C</b>  <b>SBS-128G1C</b>	 <b>SBP-8</b>  <b>SBP-16</b>	 <b>SBP-32</b>	 <b>SBP-64A</b>	 <b>SBP-64B</b>  <b>SBP-128</b>	 <b>SBP-64C</b>  <b>SBP-128D</b>	 <b>SBP-256D</b>	 <b>SBP-64E</b>  <b>SBP-128E</b>  <b>SBP-256E</b>	
XDS-1000	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5
XDS-PD1000	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5
XDS-PD2000	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5	O*4*5
PDW-HD1550	O*13	O*13	O*13	O*13	O*13	O*13	O*13	O*13	O*13	O*13
PMW-50	O*4	O*4	O*4	O*4	O*4	O*4	O*4	O*4	O*4	O*4
PMW-10MD	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PMW-1000	O*8	O*8	O*8	O*8	O*8	O*8	O*8	O*8	O*8	O*8
PMW-RX50	O*12	O*12	O*12	O*12	O	O	O	O	O	O
PMW-PZ1	UDF/FAT32版V1.1以前	UDF/FAT32版V1.1以前	UDF/FAT32版V1.1以前	UDF/FAT32版V1.1以前	UDF/FAT32版V1.1以前	UDF/FAT32版V1.1以前	UDF/FAT32版V1.1以前	UDF/FAT32版V1.1以前	UDF/FAT32版V1.1以前	UDF/FAT32版V1.1以前
PXU-MS240	O*2	x	x	x	O*2	O*2	x	x	x	x
SBAC-US10	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3
SBAC-US20	O*3	O*3	O*3*7	O*3*7	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3*7	O*3*7
SBAC-US30	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3
SBAC-UT100	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3	O*3

\*1. メディアのファームウェアアップデートが必要な場合があります。詳細は次のホームページをご確認ください。

<http://www.sony.jp/products/Professional/ProMedia/index.html>

\*2. UDF形式およびAT形式でフォーマットしたSxSモリーカードはご使用になれません。

\*3. UDF形式でオーバーライドしたSxSモリーカードをWindows PCまたはMacでご使用になる場合は、SxS UDF Driverをインストールしてください。詳細は機器のホームページをご確認ください。

<http://www.sony.jp/products/Professional/ADCDAM>

\*4. SxSモリーカード内蔵コントローラーを内蔵ストレージに接続する際、ファイル形式(FAT/UDF)は自動検知されます。

\*5. UDFフォーマットの場合、メモリーカードへのコピーはできませんが、記録はできます。 FAT7/AT6/AT7形式の場合、メモリーカードへのコピー、記録、クリップの削除、メモリーカードのフォーマットなどの操作はできません。(メモリーカードから機器へのコピーは可能)

\*6. XAVC-S記録シグナルやAVCHDなどの記録モードは動作保証範囲外となります。

\*7. SBAC-US20のUSB端子はUSB2.0端子となります。

\*8. FAT16フォーマットの場合、メモリーカードへの記録(コピーを含む)、クリップの削除、メモリーカードのフォーマットなどの操作はできません。

\*9. 動作保証範囲外です。

\*10. XAVC-S記録シグナルは動作保証範囲外となります。

\*11. 4GBに加えて4K-QP10 XAVC記録フォーマット記録も動作保証外となります。

\*12. XAVC-S1080/60p/50pは動作保証対象外です。

\*13. USBリードーライタ-SBAC-US20/US30およびUSBC-UT100を接続して使用可能。 SBS-UT100は機器のファームウェアバージョンは1.14以前にて対応します。