



## VPL-CX100 / CX120 / CX125 / CX150 / CX155 / CW125 ピン配列

INPUT A端子( HD D-sub 15ピン、凹 )




1	映像入力 (赤) R/R-Y	9	DDC用 電源入力
2	映像入力 (緑) G/Y	10	接地
3	映像入力 (青) B/B-Y	11	接地
4	接地	12	DDC/SDA
5	接地	13	水平同期信号
6	接地(赤用)	14	垂直同期信号
7	接地(緑用)	15	DDC/SCL
8	接地(青用)		

INPUT B端子( HD D-sub 15ピン、凹 )



1	映像入力 (赤) R	9	DDC用 電源入力
2	映像入力 (緑) G	10	接地
3	映像入力 (青) B	11	接地
4	接地	12	DDC/SDA
5	接地	13	水平同期信号
6	接地(赤用)	14	垂直同期信号
7	接地(緑用)	15	DDC/SCL接地
8	接地(青用)		

RS-232C端子( D-sub 9ピン、凹 )



1	DCD	6	DSR
2	RXDA	7	RTS
3	TXDA	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		