


INPUT A端子(HD D-sub 15ピン、凹)



1	映像入力 (赤)R/R-Y	9	N.C
2	映像入力 (緑)G/Y	10	接地
3	映像入力 (青)B/B-Y	11	接地
4	接地	12	DDC/SDA
5	接地	13	水平同期信号/ 複合同期信号
6	接地(赤用)	14	垂直同期信号
7	接地(緑用)	15	DDC/SCL
8	接地(青用)		