



入力A 端子やビデオ端子を使用する場合は、カバーを開く。

アクセスランプ

ワイヤレスLAN カードイジェクトボタン

ワイヤレスLAN カードスロット

メモリースティックスロット

(スタンダード / デュオサイズ対応スロット)

USB 端子(USB プラグ、アップストリ - ム用、4 ピン)

INPUT A(入力A)端子(HD D-sub15 ピン、凹)

AUDIO(音声)端子(ステレオミニジャック)

ビデオ入力端子

・S VIDEO(S映像)端子(ミニDIN 4ピン)

・VIDEO(映像)端子(ピンジャック)