


コンピューターを接続する場合


左側面



USB ケーブル(付属)、ワイヤレス
マウス機能を使う場合に接続して
ください)
HD D-sub 15 ピンケーブル(付属)
ステレオオーディオ接続ケーブル
(別売り)、抵抗なしのものをお使い
ください)

映像出力、S 映像出力端子に接続する
場合


左側面



ビデオ機器
ビデオ接続ケーブル(別売り) または
S ビデオ接続ケーブル(別売り)
ステレオオーディオ接続ケーブル
(別売り)、抵抗なしのものをお使い
ください)

ビデオGBR/ コンボ - ネットの出力端
子に接続する場合

左側面



ビデオ機器
シグナルケーブルSMF-402(別売り)
HD D-sub 15 ピン(凸) → 3 × ピン
ジャック
ステレオオーディオ接続ケーブル
(別売り)、抵抗なしのものをお使い
ください)