


VPL-CX86 接続例

コンピューターを接続する場合


右側面



ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください)
USB ケーブル(付属)(ワイヤレスマウス機能を使う場合に接続してください)
HD D-sub 15 ピンケーブル(付属)

映像出力、S 映像出力端子に接続する場合


右側面



ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください)
ビデオ接続ケーブル(別売り)またはSビデオ接続ケーブル(別売り)

ビデオGBR / コンポーネントの出力端子に接続する場合

右側面



ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください)
シグナルケーブルSMF-402(別売り)
HD D-sub 15 ピン(凸) 3×ピンジャック