ポータブルワイヤレスチューナーとカムコーダー取り付け対応表

WRR-855

スロット収納

背面への

取り付け

B\/\W-400A

カムコーダー側の仕様

DC出力端子

DVVV-400A		×		XLK相目X2	XLK相目×1		
BVW-300A		×		XLR相当×2	XLR相当×1	2	
PVV-1		×	×	XLR相当×2	-(ドッカブルVTR)	× 3	
PVV-3		×	×	XLR相当×2	-(ドッカブルVTR)	× 3	
BVV-5		×	×	XLR相当×4	-(ドッカブルVTR)	× 3	
DSR-1/1		×		XLR相当×2	-(ドッカブルVTR)	2	
DSR-130		×		XLR相当×2	XLR相当×1	2	
DSR-250	×	×		XLR相当×2	XLR相当×1	2,5	5
DSR-300A	4	4		XLR相当×2	XLR相当×1	4	5
DSR-500WS/1	4	4		XLR相当×2	XLR相当×1	4	5
EVV-9000		×	×	XLR相当×2	×	× 3	
PVW-637		×	×	XLR相当×2	XLR相当×1	× 3	
CA-537		×	×	XLR相当×1	-(カメラアダプター)	× 3	
CA-327		×	×	XLR相当×1	-(カメラアダプター)	× 3	
UVW-100		×	×	XLR相当×2	XLR相当×1	× 3	
DSR-PD150	×	×	×	×	XLR相当×2	× 3	×
DCR-VX1000	×	×	×	×	ステレオミニ×1	×	×
DSR-VX2000	×	×	×	×	ステレオミニ×1	×	×
:電源をカムコーダーから供給: 乾電池で使用可能 x:使用不可能あるいは取り付		 別売マウント BTA-801・8 別売アダプタ 	・アダプターBTA-80 02による取り付けは アーCA-WR855によ	1によりWRR-855× 可能ですが、外部で リカムコーダー(バッ	にのみカムコーダー7 1台、BTA-802により 電源を供給できない テリー間)にスロット A-8278-057-A)を介	WRR-855×2台取り ため使用できません 収納。	

マイク入力端子マイク入力端子

(フロント)

XI R相当v1

(リア)

XI R相当v2

ワイヤレスチューナー取り付けの可否

WRR-855/1

2

WRR-860

WRR-860/A2.

WRR-861

WRR-862/1