



- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ① CAMERA 端子            | ⑦ VISCA RS-422 端子     |
| ② EXT SYNC IN 端子       | ⑧ AUDIO OUT L/R 出力端子  |
| ③ EXT SYNC OUT 端子      | ⑨ VISCA FUNCTION スイッチ |
| ④ RGB/COMPONENT 端子     | ⑩ DC 12V 端子           |
| ⑤ VISCA RS-232C IN 端子  | ⑪ カードスロット             |
| ⑥ VISCA RS-232C OUT 端子 |                       |