

## アンテナとブースターの使用帯域

レシーバー	使用帯域	適用アンテナ1	適用部品	適用アンテナ2	適用ブースター
DWR-R02DN/W	WS帯 L: TV13~24ch (470~542MHz)	AN-57/W	長いエレメント	AN-01 (ブースター搭載)	WB-01/W
	WS帯 M: TV29~40ch (566~638MHz)		短いエレメント		
	WS帯 H: TV41~53ch (638~714MHz)				
DWR-R02DN/G	1.2G帯 : 1.24~1.26GHz	AN-57/G			WB-01/G
	B帯 : 806~810MHz	AN-57/W	短いエレメント	AN-57M、AN-01 AN-01	WB-01/W
	WS帯 H: TV41~53ch (638~714MHz)				

※2種の帯域のアンテナとブースターを接続し、受信波を混合する場合には、アンテナディバイダー「WD-01」をご活用ください。