



 マイクケーブルEC-0.5C2(販売終了)

 マイクホンECM-673


 マイクホルダーCAC-12


 5型ビューファインダーDXF-51^{a)}

 2型ビューファインダー
DXF-20W




DXC-D55WSL/D55L/D55H

 CCA-7ケーブル



 リモートコントロールパネル
RCP-D50/D51

 三脚アダプターVCT-U14

 三脚

 レンズカバーLCR-1

キャリングケースLC-HB330



ご注意

ここに記載されている周辺機器や関連機器は、すでに「販売終了」となっている場合があります。機器の選定にあたっては、ソニーの営業担当者にお問い合わせください。

a) 別売りのアクセサリシューキット(サービスパーツ番号:A-8274-968-B)が必要です。詳しくは、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

b) CCU-TX50のシリアルがNo.320068以前の場合、バージョンアップが必要です。詳しくは、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。