


RGB/COMPONENT端子 (D-sub 15ピン)



ピン No.	信 号
1	赤映像信号または C _R /P _R 信号
2	緑映像信号または Y信号または Sync On Green信号
3	青映像信号または C _B /P _B 信号
4	接地 (GND)
5	接地 (GND)
6	赤接地 (GND)
7	緑接地 (GND)
8	青接地 (GND)
9	未使用
10	接地 (GND)
11	接地 (GND)
12	SDA
13	水平同期信号または Composite Video
14	垂直同期信号
15	SCL