

## FWD-S47H1 / FWD-S42H1 コネクターパネルと対応オプションアダプター



### OPTIONスロット×1

( 映像信号および通信機能に対応したスロット。出荷時はブランクパネル )

DVI IN

AUDIO IN:ステレオミニジャック

RGB / COMPONENT IN:HD15

RGB / COMPONENT OUT( アクティブスルー ):HD15

AUDIO IN:ステレオミニジャック

S VIDEO IN

VIDEO IN


VIDEO OUT( ループスルー出力 )

AUDIO IN:ステレオミニジャック

AUDIO OUT:ステレオミニジャック

REMOTE:ネットワーク端子

### オプションスロットに対応するオプションアダプター




コンポーネント / RGB入力アダプター  
BKM-FW11

AUDIO IN( L/R ):ステレオミニジャック  
HD, VD:BNC  
Y/G, PB/CB/B, PR/CR/R:BNC




モニターコントロールアダプター  
BKM-FW21

REMOTE:D-sub 9ビン/  
CONTROL S IN/OUT:ミニジャック  
本体のREMOTE端子を使うときは  
使用できません




デジタルサイネージアダプター  
BKM-FW50

USB端子  
メモリーカードスロット:CFカード  
ネットワーク端子( 10BASE-T /  
100BASE-TX ):LANケーブル  
本体のREMOTE端子を使うときは  
使用できません



HDMI入力アダプター  
BKM-FW15

HDMI端子



HD-SDI / SDI入力アダプター  
BKM-FW16

HD-SDI / SDI:BNC