



- | | |
|-----------------------------|--|
| ① PANEL ACTIVE(パネルアクティブ)ボタン | ⑧ CALL(コール)ボタン |
| ② SW1、SW2(アサインブルスイッチ1、2)ボタン | ⑨ CUSTOM(カスタムボリューム)つまみ |
| ③ BARS(カラーバー)ボタン | ⑩ ホワイトバランス調整部 |
| ④ STANDARD(スタンダード)ボタン | ⑪ AUTO WHITE/BLACK(ホワイトバランス / ブラックバランス自動調整)レバー |
| ⑤ SHUTTER(シャッター)設定部 | ⑫ BLACK/FLARE(ブラックバランス / フレアバランス 手動調整)つまみとインジケータ |
| ⑥ MASTER GAIN(マスターゲイン)制御部 | ⑬ アイリス / マスターブラック調整部 |
| ⑦ ALARM(アラーム)インジケータ | |