



- S VIDEO( S映像 )端子
- VIDEO( 映像 )端子
- AUDIO( 音声 )端子
- RESET( リセット )ボタン
- CONTROL S( コントロールS入力 )端子
- COMPONENT OUT( コンポーネント出力 )端子
- DC IN 8.4端子
- HDV/DV端子( 6ピン )