


## HD15( RGB/COMPONENT )端子( D-sub 15ピン )



ピンNo.	信号
1	赤映像信号またはCR/PR信号
2	緑映像信号またはY 信号
3	青映像信号またはCb/Pb信号
4	接地 (GND)
5	接地 (GND)
6	赤接地 (GND)
7	緑接地 (GND)
8	青接地 (GND)
9	未使用
10	接地 (GND)
11	接地 (GND)
12	SDA
13	水平同期信号
14	垂直同期信号
15	SCL

**ご注意**

コンポーネント信号を入力する際は13、14ピンに同期信号を入力しないでください。画像が正しく表示されない場合があります。