

KLH-40X1 スタンドの取り外し方

準備

パネル面を下にしてテーブルの上に寝かせます。その際、スタンドが抜きやすいように、スタンド部分はテーブルから少しあみ出すようにして置いてください。



スタンドの取り外し

以下図内の矢印部分にあるネジ(合計8箇所)を取り外し、スタンドを手前方向に引き抜いてください。

