


PARALLEL REMOTE端子
モジュラーコネクタ-
(8ピン)



ピン番号	機能
1	入力信号LINE Aを指定
2	入力信号HDMIを指定
3	入力信号RGB/COMPONENTを指定
4	16:9
5	GND
6	4:3
7	アンダーの選択
8	オーバーの選択

リモートコントロールを使用するための配線
リモートコントロールで使用したい機能をアース(5ピン)
に接続します。