


PARALLEL REMOTE端子  
モジュラーコネクタ (8ピン)




ピン番号	機能
1	入力信号Y/C を指定
2	入力信号RGB を指定
3	入力信号オプションA-1 を指定
4	入力信号オプションA-2 を指定
5	GND
6	タリールンプのON/OFF
7	フルスクリーン
8	オーバースキャン

機能割り付けは、リモートメニューで変更できます。

リモートコントロールを使用するための配線  
リモートコントロールで使用したい機能をアース (5ピン) に接続します。

SERIAL REMOTE (RS-232C) 端子  
D-sub 9ピン、凹



ピン番号	機能
1	NC
2	RX
3	TX
4	NC
5	GND
6	NC
7	RTS
8	CTS
9	NC