


PARALLEL REMOTE端子
モジュラーコネクタ(8ピン)




ピン番号	機能
1	入力信号Y/Cを指定
2	入力信号RGBを指定
3	入力信号オプションA-1を指定
4	入力信号オプションA-2を指定
5	GND
6	タリランプのON/OFF
7	フルスクリーン
8	オーバースキャン

機能割り付けは、リモートメニューで変更できます。

リモートコントロールを使用するための配線
リモートコントロールで使いたい機能をアース(5ピン)に接続します。

SERIAL REMOTE (RS-232C)端子
D-sub 9ピン、凹



ピン番号	機能
1	NC
2	RX
3	TX
4	NC
5	GND
6	NC
7	RTS
8	CTS
9	NC