



側面パネル



GENLOCK IN(ゲンロック用入力)端子(BNC型)
VIDEO OUT(ビデオ出力)端子(BNC型)
TC OUT(タイムコード出力)端子(BNC型)
TC IN(タイムコード入力)端子(BNC型)

背面パネル



“メモリースティック”スロット
DC IN(DC電源入力)端子(XLR4ピン、凸)
AUDIO IN CH-1/CH-2(音声入力チャンネル1/2)端子(XLR-3ピン、凹)と
入力切り換えスイッチ
i.LINK DV OUT S400端子(6ピン、IEEE1394準拠)
REMOTE(リモートコントロール)端子(8ピン)
DC OUT12V(DC電源出力)端子(4ピン、凹)
AUDIO OUT(音声出力)端子(XLR型、5ピン、凸)
HDSDI OUT端子(BNC型)