


左側面



USB端子  
マイク入力端子  
ヘッドホン端子

この端子はRealShot Manager Advancedでのみ機能します。

背面



RS-485端子  
電源端子