


I/Oポートのピン配列



ピン番号	ピン番号
1	センサー入力1 -
2	センサー入力1 +
3	予備
4	予備
5	予備
6	予備
7	予備
8	予備
9	アラーム出力1 -
10	アラーム出力1 +
11	アラーム出力2 -
12	アラーム出力2 +
13	アース(GND)
14	VDD(5V)
15	予備
16	アース(GND) (RS-485)
17	- TXD/RXD (RS-485)
18	+ TXD/RXD (RS-485)