



- ① 入力 A (INPUT A)
映像：RGB/Y P_B P_R入力端子 (5BNC、凹)
- ② 入力 B (INPUT B)
映像：RGB入力端子 (ミニD-sub 15ピン、凹)
- ③ 入力 C (INPUT C)
映像：DVI-D入力端子 (DVI-D、凹)
- ④ 入力 D (INPUT D)
映像：HDMI 入力端子 (デジタル RGB/YC_B(P_B)C_R(P_R))
- ⑤ 入力 E (INPUT E)
映像：オプションアダプター用スロット
- ⑥ S ビデオ (S VIDEO IN)
映像：Sビデオ入力端子 (ミニDIN4ピン)
- ⑦ ビデオ (VIDEO IN)
映像：ビデオ入力端子 (BNC)
- ⑧ 出力 (OUTPUT)
映像：モニター出力端子 (ミニD-sub 15ピン、凹)
- ⑨ RS-232C 端子 (D-sub 9 ピン、凸)
- ⑩ LAN 端子 (RJ-45)
- ⑪ コントロール S 入力端子 (電源供給)
(CONTROL S IN PLUG IN POWER)
(ステレオミニジャック)
リモコンのコントロールS出力端子とリモコンケーブル (ステレオミニプラグ (別売)) で接続すると、ワイヤードリモコンとして使用できます。本体側から電源が供給されるため、リモコンに電池を入れる必要がありません。
- ⑫ コントロール S 出力端子
(CONTROL S OUT) (ステレオミニジャック)
ワイヤードリモコンとして使用する時に、複数台の連結制御に使用します。
- ⑬ 電源コンセント

ご注意

投写している映像が出力されます。RGB入力端子からコンピューター信号を入力しているとき、またはY P_B P_R入力端子からビデオ信号を入力しているときに出力できます。