

入力	ポジション	基準(最大)入力レベル	入力インピーダンス	回路	形状
	MONO INPUT A	MIC: -60 ~ -17 (-35 ~ +8) dBu LINE: -30 ~ +13 (-5 ~ +24) dBu	MIC: 2kΩ以上 LINE: 10kΩ以上	平衡	XLR-3-3pin オス 相当×4
	MONO INPUT B	+4 (+24) dBu	10kΩ以上/600Ω	平衡	XLR-3-3pin オス 相当×4
	STEREO INPUT	-10/+4 (+15/+24) dBu	-10dBs: 10kΩ以上 +4dBu: 10kΩ以上/600Ω	平衡	XLR-3-3pin オス 相当×6
	RETURN INPUT	-10 (+15) dBu	47kΩ	不平衡	ピン×2
	MONITOR INPUT	+4 (+24) dBu	+4dBu: 10kΩ以上/600Ω	平衡	XLR-3-3pin オス 相当×4
出力	ポジション	基準(最大)出力レベル	出力インピーダンス	回路	形状
	MASTER OUTPUT	+4 (+24) dBu	100Ω (600Ω)	平衡	XLR-3-3pin (メス) 相当×4
	MASTER OUTPUT	-5 (+15) dBu	220Ω (10kΩ)	不平衡	ピン×4
	MONITOR OUTPUT	-5 (+15) dBu	220Ω (10kΩ)	不平衡	ピン×4
	AUX OUTPUT	-5 (+15) dBu	220Ω (10kΩ)	不平衡	ピン×4
	TB. OUTPUT	-5 (+15) dBu	220Ω (10kΩ)	不平衡	ピン×1
	PFL OUTPUT	-5 (+15) dBu	220Ω (10kΩ)	不平衡	ピン×1
	PHONE OUTPUT	(10mW+10mW)	8Ω以上	—	フォンジャック×1