

## 日本語

### ご注意

ファームウェアバージョン2.74以降の製品は、お買い上げ時の着信方法が手動着信に設定されています。

自動着信に変更したい場合は、取扱説明書の「呼び出しの受け方(手動着信/自動着信)」をご覧ください。

## English

### Caution

Units with firmware version 2.74 or later preinstalled are set to manual answer mode under factory default settings.

For details on changing the setting to automatic answer mode, refer to "Answering Calls (Manual/Auto Answer Mode)" in the operating instructions.

## Français

### Attention

Les appareils avec la version de microprogramme 2.74 ou ultérieure préinstallée sont réglés sur le mode de réponse manuelle selon le réglage usine par défaut.

Pour les détails sur le changement du réglage en mode de réponse automatique, reportez-vous à « Répondre aux appels (Mode de réponse manuelle/automatique) » dans les instructions d'utilisation.

## Deutsch

### Vorsicht

Bei Geräten, auf denen Firmwareversionen ab Version 2.74 vorinstalliert sind, ist werkseitig der manuelle Rufannahme-Modus eingestellt. Informationen zum Aktivieren des automatischen Rufannahme-Modus finden Sie in der Betriebsanleitung im Abschnitt „Entgegennehmen von Anrufen (manueller/automatischer Rufannahme-Modus)“.

## Español

### Precaución

Las unidades con la versión de firmware 2.74 o posterior preinstalada están establecidas en el modo de contestación manual en la configuración predeterminada de fábrica.

Si desea obtener información acerca del cambio al modo de contestación automática, consulte "Contestación de llamadas (Modo de contestación manual/automática)" en el manual de instrucciones.

## Italiano

### Attenzione

Per impostazione predefinita di fabbrica, gli apparecchi su cui è preinstallato il firmware versione 2.74 o successiva sono impostati sulla modalità Risposta manuale.

Per informazioni dettagliate su come impostare la modalità Risposta automatica, fare riferimento a "Risposta alle chiamate (modalità Risposta manuale o automatica)" nelle istruzioni per l'uso.

## 简体中文

### 注意

在出厂默认设置下，已预安装固件版本 2.74 或更高版本的装置设为手动应答模式。有关将设置更改为自动应答模式的详细信息，请参阅操作说明书中的“呼叫应答（手动 / 自动应答模式）”。

## Português

### Atenção

Unidades com firmware versão 2.74 ou acima pré-instalado são definidas como modo de atendimento manual nas definições padrão de fábrica.

Para obter detalhes sobre como alterar a definição para modo de atendimento automático, consulte "Atendendo chamadas (modo de atendimento manual/automático)" nas instruções de operação.