

【ご注意】

・初めてご使用になる場合は、ドライバの自動インストールを行います。他の周辺機器、ハブをなるべくはずして下さい。アプリケーションも終了させて下さい。

Windows XP, Windows2000, Windows Me および Mac9.0 以降でお使いの場合

デバイスドライバのインストールは不要です。

ポケットビットをコンピュータの USB 端子に接続するだけで自動認識され、デバイスドライバも自動的にインストールされます。

Windows98/98SE の場合

デバイスドライバをインストールする必要があります。

このホームページの「ダウンロード」から Windows98 用デバイスドライバをダウンロードし、次の手順でインストールを行ってください。

1. -----

ポケットビットの USB 端子を押しながらスライドさせ、コンピュータの USB 端子に接続すると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウインドウが表示されます。「次へ」をクリックします。



2. -----

「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」にチェックがあるのを確認して、「次へ」をクリックします。



3. -----

「検索場所の指定」をクリックして選んでから「参照」ボタンをクリックします。



4. -----

表示されるダイアログボックスで、インストール用のファイルが保存されているフォルダ（「98driver」というフォルダ）を指定し、「OK」ボタンをクリックし、ダイアログボックスを閉じます。



5. -----

「検索場所の指定」に表示されたファイル名を確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。



次ページへ

6. -----

デバイスドライバが検出され、インストールの準備ができました。
「次へ」をクリックします。



7. -----

デバイスドライバのインストールが終了しました。
「完了」をクリックしてください。



8. -----

マイコンピュータを開くとリムーバブルディスクとして現れます。
(ドライブ番号は PC の状態によって変わります)

