

【適合評価】

O：適合 OK

X：適合 NG

-：非対応または非搭載

HD：高音質な通話を体感するには、Stereo Bluetooth Headset SBH50 アプリケーションにてHD voiceをONに設定してください。

ドコモ

商品名称 / 型番	OS	通話機能	音楽再生	楽曲名表示	ワンセグ視聴	イベント通知ほか	NFC接続
Xperia XZ2 Premium / SO-04K	Android 8.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia XZ2 Compact / SO-05K	Android 8.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia XZ2 / SO-03K	Android 8.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia XZ1 Compact / SO-02K	Android 8.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia XZ1 / SO-01K	Android 8.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia XZ Premium / SO-04J	Android 7.1	O HD	O	O	O	O	O
Xperia XZs / SO-03J	Android 8.0 / 7.1	O HD	O	O	O	O	O
Xperia XZ / SO-01J	Android 8.0 / 7.0 / 6.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia X Compact / SO-02J	Android 8.0 / 7.0 / 6.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia X Performance / SO-04H	Android 8.0 / 7.0 / 6.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia Z5 Premium / SO-03H	Android 7.0 / 6.0 / 5.1	O HD	O	O	O	O	O
Xperia Z5 Compact / SO-02H	Android 7.0 / 6.0 / 5.1	O HD	O	O	O	O	O
Xperia Z5 / SO-01H	Android 7.0 / 6.0 / 5.1	O HD	O	O	O	O	O
Xperia Z4 Tablet / SO-05G	Android 7.0 / 6.0 / 5.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia A4 / SO-04G	Android 6.0 / 5.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia Z4 / SO-03G	Android 7.0 / 6.0 / 5.0	O HD	O	O	O	O	O
Xperia Z3 Compact / SO-02G	Android 6.0 / 5.0 / 4.4	O HD	O	O	O	O	O
Xperia Z3 / SO-01G	Android 6.0 / 5.0 / 4.4	O HD	O	O	O	O	O
Xperia Z2 Tablet / SO-05F	Android 5.0 / 4.4	O HD	O	O	O	O	O
Xperia A2 / SO-04F	Android 4.4	O	O	O	O	O	O
Xperia Z2 / SO-03F	Android 5.0 / 4.4	O HD	O	O	O	O	O
Xperia Z1 f / SO-02F	Android 4.4 / 4.2	O	O	O	O	O	O
Xperia Z1 / SO-01F	Android 4.4 / 4.2	O	O	O	O	O	O
Xperia A / SO-04E	Android 4.2 / 4.1	O	O	O	O	O	O
Xperia Tablet Z / SO-03E	Android 4.1	-	O	O	O	O	O
Xperia Z / SO-02E	Android 4.4 / 4.2 / 4.1	O	O	O	O	O	O
Xperia AX / SO-01E	Android 4.1 / 4.0	O	O	O	O	O	O
Xperia SX / SO-05D	Android 4.1 / 4.0	O	O	O	O	O	-
Xperia GX / SO-04D	Android 4.1 / 4.0	O	O	O	-	O	-
Xperia acro HD / SO-03D	Android 4.0	O	O	O	O	O	-
Xperia NX / SO-02D	Android 4.0	O	O	O	-	O	-
Xperia PLAY / SO-01D	Android 2.3	O	O	O	-	O	-
Xperia ray / SO-03C	Android 2.3	O	O	O	-	O	-
Xperia acro / SO-02C	Android 2.3	O	O	O	O	O	-
Xperia arc / SO-01C	Android 2.3	O	O	O	-	O	-
iPhone 7 Plus	iOS 10.0	O	O	O	-	-	-
iPhone 7	iOS 10.0	O	O	O	-	-	-
iPhone 6s Plus *8	iOS 10.0 / 9.0	O	O	O	-	-	-
iPhone 6s *8	iOS 10.0 / 9.0	O	O	*9	-	-	-
iPhone 6 Plus *8	iOS 10.0 / 9.0 / 8.1	O	O	*9	-	-	-
iPhone 6 *8	iOS 10.0 / 9.0 / 8.1	O	O	*9	-	-	-
iPhone 5S *8	iOS 10.1 / 9.0 / 7.0.4	O	O	*9	-	-	-
iPhone 5C *8	iOS 10.1 / 9.0 / 7.0.4	O	O	*9	-	-	-
AQUOS EVER / SH-02J	Android 6.0	O HD	O	O	-	O *4	O
AQUOS ケータイ / SH-01J	Android 5.1	O HD *19	O	O	O	-	-
AQUOS PHONE ZETA / SH-01F	Android 4.2	O	O	O	O	O *4	O
AQUOS PHONE ZETA / SH-06E	Android 4.2	O	O	O	O	O *4	O *11
AQUOS PHONE EX / SH-04E	Android 4.1	O	O	O	O	O *4	O
arrows NX / F-01J	Android 6.0	O HD	O	O	O	O *4	O
ARROWS NX / F-01F	Android 4.2	O	O	O	O	O *4	O *11
ARROWS NX / F-06E	Android 4.2	O	O	O	O	O *4	O *6
GALAXY S5 / SC-04F	Android 4.4	O HD	O	O	O *5	O *4	O
GALAXY J / SC-02F	Android 4.3	O	O	O	O *5	O *4	O
GALAXY S4 / SC-04E *10	Android 4.2	O	O	O	O *5	O *4	O
GALAXY S III α / SC-03E	Android 4.1	O	O	O	O *5	O *4	-
P-smart ケータイ / P-01J	Android 5.1	O HD *18	O	O	O *5	-	-
MONO / MO-01J	Android 6.0	O HD	O	O	-	O	-

au

商品名称 / 型番	OS	通話機能	音楽再生	楽曲名表示	ワンセグ視聴	イベント通知ほか	NFC接続
Xperia XZ2 Premium / SOV38	Android 8.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia XZ2 / SOV37	Android 8.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia XZ1 / SOV36	Android 8.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia XZs / SOV35	Android 8.0 / 7.1	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia XZ / SOV34	Android 8.0 / 7.0 / 6.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia X Performance / SOV33	Android 8.0 / 7.0 / 6.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z5 / SOV32	Android 7.0 / 6.0 / 5.1	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z4 Tablet / SOT31	Android 7.0 / 6.0 / 5.0	-	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z4 / SOV31	Android 7.0 / 6.0 / 5.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z3 / SOL26	Android 5.0 / 4.4	0 *1	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z2 Tablet / SOT21	Android 5.0 / 4.4	-	0	0	0	0 *3	0
Xperia ZL2 / SOL25	Android 5.0 / 4.4	0 *1	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z Ultra / SOL24	Android 4.4	0 *1	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z1 / SOL23	Android 4.4	0 *1	0	0	0	0 *3	0
Xperia UL / SOL22	Android 4.2	0 *1	0	0	0	0 *3	0
Xperia VL / SOL21	Android 4.1	0 *1	0	0	0	0 *3	0
Xperia acro HD IS12S / SO112	Android 4.0	0 *1	0	0	0	0	-
Xperia acro IS11S / SO111	Android 2.3	0 *1、*2	0	0	0	0	-
iPhone Xs	iOS 12.0.1	0	0	0	-	-	-
iPhone Xs Max	iOS 12.0.1	0	0	0	-	-	-
iPhone X	iOS 11.2	0	0	0	-	-	-
iPhone 8 Plus	iOS 11.0	0 *1	0	0	-	-	-
iPhone 8	iOS 11.0	0 *1	0	0	-	-	-
iPhone 7 Plus	iOS 10.0	0 *1	0	0	-	-	-
iPhone 7	iOS 10.0	0 *1	0	0	-	-	-
iPhone 6s Plus *8	iOS 10.0 / 9.0	0 *1	0 *9	0	-	-	-
iPhone 6s *8	iOS 10.0 / 9.0	0 *1	0 *9	0	-	-	-
iPhone 6 Plus *8	iOS 10.0 / 9.0 / 8.1	0 *1	0 *9	0	-	-	-
iPhone 6 *8	iOS 10.0 / 9.0 / 8.1	0 *1	0 *9	0	-	-	-
iPhone 5S *8	iOS 10.1 / 9.0 / 7.0.4	0 *1	0 *9	0	-	-	-
iPhone 5C *8	iOS 10.1 / 9.0 / 7.0.4	0 *1	0 *9	0	-	-	-
iPhone 5 *8	iOS 10.1 / 9.0 / 6.1.4	0 *1	0 *9	0	-	-	-
iPad Pro 10.5インチ *8	iOS 10.3	-	0	0	-	-	-
iPad Pro 12.9インチ *8	iOS 10.3	-	0	0	-	-	-
iPad Pro *8	iOS 10.1 / 9.1	-	0 *9	0	-	-	-
iPad mini 4 *8	iOS 9.0	-	0 *9	0	-	-	-
iPad mini *8	iOS 9.0 / 7.0.4	-	0 *9	0	-	-	-
iPad Air *8	iOS 9.0 / 7.0.6	-	0 *9	0	-	-	-
ASUS MeMO Pad 8 / AST21	Android 4.4	-	0	0	-	0 *3、*4	0 *11
ARROWS Z / FJL22	Android 4.2	0 *1	0	0	0	0 *4	0
ARROWS Tab / FJT21	Android 4.2	-	0	0	0	0 *3、*4	0
BASIO / KYV32	Android 4.4	0 *2、*7	0	0	0	0 *3、*4	-
INFOBAR A03 / KYV33	Android 4.4	0 *2、*7	0	0	0	0 *3、*4	0
TORQUE G01 / KYV24	Android 4.4	0 *1、*2	0	0	-	0 *3、*4	0 *11
DIGNO M / KYL22	Android 4.2	0 *1、*2	0	0	0	0 *3、*4	0 *11
URBANO V02 / KYV34	Android 5.1	0 HD *1、*2	0	0	0	0 *3、*4	0
URBANO V01 / KYV31	Android 4.4	0 HD *1、*2	0 *16	0	0	0 *3、*4	0
URBANO L03 / KYV23	Android 4.4	0 *1、*2	0	0	0	0 *3、*4	0
URBANO L02 / KYV22	Android 4.2	0 *1、*2	0	0	0	0 *3、*4	0 *11
URBANO L01 / KYV21	Android 4.2	0 *1、*2	0	0	0	0 *3、*4	0 *11
isai vivid / LGV32	Android 5.1	0 HD	0	0	0	0 *3、*4	0
isai VL / LGV31	Android 4.4	0 HD	0	0	0	0 *3、*4	0
isai FL / LGL24	Android 4.4	0 *1	0	0	0 *13	0 *3、*4	0
G Flex / LGL23	Android 4.2	0 *1	0	0	0	0 *3、*4	0
isai / LGL22	Android 4.2	0 *1	0	0	0 *13	0 *3、*4	0
Galaxy S6 edge / SCV31	Android 5.0	0 HD	0	0	0 *5	0 *3、*4	X
GALAXY Tab S / SCT21	Android 4.4	-	0	0	0 *5、*15	0 *3、*4	0
GALAXY Note Edge / SCL24	Android 4.4	0 *1	0	0	0 *5	0 *3、*4	0
GALAXY S5 / SCL23	Android 4.4	0 *1	0	0	0 *5	0 *3、*4	0
GALAXY Note 3 / SCL22	Android 4.3	0 *1	0	0	0 *5	0 *3、*4	0
AQUOS SERIE mini / SHV31	Android 4.4	0 HD *17	0	0	0	0 *3、*4	0
AQUOS SERIE / SHL25	Android 4.4	0 *1	0	0	0	0 *3、*4	0
AQUOS PHONE SERIE mini / SHL24	Android 4.2	0 *1	0	0	0	0 *3、*4	0 *11
AQUOS PHONE SERIE / SHL23	Android 4.2	0 *1	0	0	0	0 *3、*4	0 *11、*12
AQUOS PHONE SERIE / SHL22	Android 4.2	0 *1	0	0	0	0 *3、*4	0 *11
AQUOS PHONE SERIE / SHL21	Android 4.1	0 *1	0	0	0	0 *3、*4	0 *6
AQUOS PAD / SHT22	Android 4.2	-	0	0	0	0 *3、*4	0 *11、*12
HTC J butterfly / HTL23	Android 4.4	0 *1、*14	0	0	0	0 *4	0
HTC J one / HTL22	Android 4.2	0 *1	0	0	-	0 *4	0
HTC J butterfly / HTL21	Android 4.1	0 *1、*7	0	0	-	0 *4	0

イー・モバイル

商品名称 / 型番	OS	通話機能	音楽再生	楽曲名表示	ワンセグ視聴	イベント通知ほか	NFC接続
Sony Ericsson mini / S51SE	Android 2.3	0	0	0	-	0 *3	-

ソフトバンク

商品名称	OS	通話機能	音楽再生	楽曲名表示	ワンセグ視聴	イベント通知ほか	NFC接続
Xperia XZ2	Android 8.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia XZ1	Android 8.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia XZs	Android 8.0 / 7.1	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia XZ	Android 7.0 / 6.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia X Performance	Android 7.0 / 6.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z5	Android 6.0 / 5.1	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z4	Android 6.0 / 5.0	0 HD	0	0	0	0 *3	0
Xperia Z3	Android 5.0 / 4.4	0	0	0	0	0 *3	0
iPhone 7 Plus	iOS 10.0	0	0	0	-	-	-
iPhone 7	iOS 10.0	0	0	0	-	-	-
iPhone 6s Plus *8	iOS 10.0 / 9.0	0	0 *9	0	-	-	-
iPhone 6s *8	iOS 10.0 / 9.0	0	0 *9	0	-	-	-
iPhone 6 Plus *8	iOS 10.1 / 9.0 / 8.1	0	0 *9	0	-	-	-
iPhone 6 *8	iOS 10.1 / 9.0 / 8.1	0	0 *9	0	-	-	-
iPhone 5S *8	iOS 10.1 / 9.0 / 7.0.4	0	0 *9	0	-	-	-
iPhone 5C *8	iOS 10.1 / 9.0 / 7.0.4	0	0 *9	0	-	-	-
iPhone 5 *8	iOS 10.1 / 9.0 / 6.1.4	0	0 *9	0	-	-	-

Wi-Fiモデル

商品名称 / 型番	OS	通話機能	音楽再生	楽曲名表示	ワンセグ視聴	イベント通知ほか	NFC接続
Xperia Z4 Tablet / SGP712JP	Android 6.0 / 5.0	-	○	○	-	○ *3	○
Xperia Z3 Tablet Compact / SGP611JP・SGP612JP	Android 5.0 / 4.4	-	○	○	-	○ *3	○
Xperia Z2 Tablet / SGP512JP・	Android 5.0 / 4.4	-	○	○	-	○ *3	○
Xperia Z Ultra / SGP412JP	Android 4.2	-	○	○	-	○ *3	○
Xperia Tablet Z / SGP312JP	Android 4.1	-	○	○	-	○ *3	○
WALKMAN Zシリーズ / NW-Z1070	Android 2.3	-	○	X	-	X	-
WALKMAN Zシリーズ / NW-Z1060	Android 2.3	-	○	X	-	X	-
WALKMAN Zシリーズ / NW-Z1050	Android 2.3	-	○	X	-	X	-

その他

商品名称 / 型番	OS	通話機能	音楽再生	楽曲名表示	ワンセグ視聴	イベント通知ほか	NFC接続
Xperia J1 Compact / D5788	Android 4.4	○	○	○	-	○	○

本一覧表はオーディオプロファイル（A2DP）対応携帯電話を調査しております。

SBH50を最新のバージョンにアップデートしてご使用ください。

「Gmail Smart Extras」をご使用する場合は携帯電話の設定メニューから、アカウントの自動同期を有効にしてください。

携帯電話によって、NFCの検知ポイントがずれている場合があります。

通話機能： 着信/発信/終話/割り込み着信応答/音楽ワンセグ視聴時の着信機能のことを指します。

- *1 auの携帯電話は割り込み着信の着信拒否には対応していません。
- *2 割り込み通話の音声通話相手の切替は携帯電話で操作してください。
- *3 SMSは非対応です。
- *4 Eメールは非対応です。
- *5 ワンセグのチャンネル変更を行う場合は携帯電話を操作してください。
- *6 Google Play ストアから「NFC簡単接続」アプリを携帯電話にインストールしてご使用ください。
- *7 マルチポイント機能をご使用の場合は、SBH50の電源をオンにして接続してください。
- *8 ソフトウェアのアップデートは、Windows PCでのみ可能です。
- *9 携帯電話の仕様により、再生、曲送り、曲戻しすると音量レベルが1つ下がる場合があります。
- *10 携帯電話の仕様により、Bluetoothが切断される場合があります。携帯電話のペアリング済みデバイスのプロファイルにチェックが入っている状態でご利用ください。
- *11 携帯電話の仕様により、NFC機能を使って接続した場合は、無音で音楽再生が始まる場合があります。音楽を停止してご使用ください。
- *12 携帯電話のBluetooth 機能をONにしてからNFC機能を使って接続してください。
- *13 ワンセグを視聴する場合、付属のイヤホンを装着した後にヘッドセットを接続してください。
- *14 マルチポイント機能を使用した場合の音声通話には対応していません。
- *15 音声が聞こえなくなった場合は、テレビアプリ内のボリュームを調整してください。
- *16 音楽再生の停止後、音楽の再生を再開する場合は携帯電話を操作してください。
- *17 リダイヤル機能には対応していません。
- *18 音声出力先の切り替えには対応しておりません
- *19 音声着信時は電話番号のみ表示されます

※本文中に記載されているシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では（TM）、（R）マークは明記しておりません。

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。