

**SONY®**

# ユーザーガイド

ウィンドウ付きカバー

SCR42

2015年10月(第1版)

# 目次

はじめに.....	3
取り扱い上のご注意.....	3
製品の概要.....	3
各部の名称.....	3
本製品の使いかた.....	4
取り付けかた.....	4
使いかた.....	6
卓上ホルダをご使用になる場合は.....	8
主な仕様.....	9
重要な情報.....	9
防水性能.....	9
ご使用にあたっての注意事項.....	9
Legal information.....	10
DECLARATION OF CONFORMITY FOR SCR42.....	10

# はじめに


本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に付属の取扱説明書を必ずお読みください。


## 取り扱い上のご注意

- 本製品は防水性能を有しておりますが、本製品内部に水を侵入させたり、付属品に水を付着させたりしないでください。
- 本製品を粉塵、砂、泥の極端に多い環境に不必要にさらすことは避けてください。本製品と Xperia の間に砂、ほこり、異物などが入った場合は、柔らかい布でやさしく拭き取ってください。砂、ほこり、異物などが入った状態でご使用になると、本製品および Xperia に傷がつくことがあります。
- お手入れは乾いた布（めがね拭きなど）で拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりすることがあります。
- 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付けたり／取り外したりを行わないでください。
- 本製品は、素材の特性上、摩擦や汗、水濡れ（真水を除く）などにより、色落ちや、他の製品への色移りの可能性があります。

## 製品の概要

### 各部の名称



- |   |   |
|---|---|
| ① | カバー   |
| ② | カバーウィンドウ<br>内側と外側にフィルムが貼られています。   |
| ③ |  マーク |
| ④ | カメラ穴  |
| ⑤ | Xperia 取り付け部  |


# 本製品の使いかた

## 取り付けかた


- 1 カバーを開く
- 2 XperiaのNFC機能をオンにし、本製品のNマークとXperiaのNマークを近づけてタッチし、Xperiaの画面の指示に従って操作を完了する
  - XperiaのNマークを本製品のNマークにタッチする際は、Xperiaの画面が点灯し、画面ロックが解除されていることを確認してください。
  - 本製品とXperiaを近づけてタッチするとスタイルカバーが検出され、ウィンドウ対応ウィジェットアプリケーションが使えるようになったり、ウィンドウサイズにあった画面でXperiaを操作できるようになります。
  - ソフトウェアをダウンロードすると、カバーの色にマッチしたテーマを設定することができます。ソフトウェアのダウンロード画面が表示された場合は、下記の手順に従って操作してください。
    - ① ソフトウェアをダウンロードする場合は「OK」をタップする
    - ② Google Play™ストアアプリの画面が表示されたら、「インストール」をタップする
    - ③ アプリの権限を確認してから「同意する」をタップする
    - ④ インストールが完了したらXperiaのステータスバーを下へドラッグし、通知パネルを開く
    - ⑤ 「テーマのインストールに成功しました」と表示されている通知パネル内の「テーマを設定」をタップする
      - 選択したテーマが設定され、ホーム画面やロック画面などが変更されます。

### ！ 注意


- Xperiaと本製品をタッチする操作は必ず行ってください。タッチ操作を行わないとスタイルカバーが検出されず、ウィンドウに合ったサイズの画面表示になりません。




3 Xperia を本製品の Xperia 取り付け部に取り付ける



4 カバーウィンドウの内側のフィルムをはがす



5 カバーウィンドウの外側のフィルムをはがす




## 使いかた

### ！ 注意

- ご利用の環境により、おサイフケータイのご利用に影響が出る場合があります。

### Xperia を操作する

カバーウィンドウの上から Xperia を操作する



### ！ 注意

- 本製品は手ぶくろモードに対応していません。
- 指紋認証機能を利用して画面のロックを解除する場合は、カバーを開いてから認証を行ってください。
- カバーを閉じた状態では通知 LED が見えませんが、ご注意ください。また、画面の明るさの自動制御ができなくなり一定の明るさを持続します。

### ウィジェットを追加する


本製品を装着すると、カバーを閉じた状態で操作できるウィジェットが表示されます。これらのウィジェットは、追加したり削除したりすることができます。

- Xperia の画面が点灯していることを確認する
- カバーを閉じた状態のままカバーウィンドウの上をフリック (スワイプ) し、+マークを表示する
- +マークをタップし、カバーを開いて追加したいウィジェットを選択する

### 💡 ヒント

- 画面ロックを設定している場合は、ロックを解除してから操作してください。

## ウィジェットを削除する

- 1 Xperia の画面が点灯していることを確認する
- 2 カバーを閉じた状態のままカバーウィンドウの上をフリック（スワイプ）し、削除したいウィジェットを表示する
- 3 削除したいウィジェットをカバーウィンドウの上からロングタッチし、（削除）までドラッグする

### 💡 ヒント

- お買い上げ時に表示されている音楽再生ウィジェットは削除できません。

## 電話を受ける

着信時に、カバーウィンドウの上から Xperia を操作する

### ！ 注意

- カバーを閉じた状態ではセンサー機能がオフになるため、以下の機能はお使いになれません。
  - 通話中に顔の接近を感知してディスプレイ、タッチスクリーンのオンとオフを切り替える機能\*
  - Xperia でスマート着信操作をオンにしている場合の応答や消音機能
- ※ ディスプレイは一定時間経過すると自動的にオフになります。
- 電話を切るときに画面のバックライトが消灯している場合はカバーを開けて画面を点灯させてから操作してください。

## ビデオコールを受ける

着信時に、カバーを開いて Xperia を操作する

### ！ 注意


- Xperia のカメラがカバーで覆われていると、通話相手にこちら側の映像を映すことができません。着信時は必ずカバーを開けてお使いください。

## 卓上ホルダをご使用になる場合は

本製品に付属の専用アタッチメントをお使いになると、本製品を取り付けたまま卓上ホルダで Xperia を充電することができます。

### ！ 注意

- 卓上ホルダを使用する場合には、必ず本製品に付属の専用アタッチメントをお使いください。卓上ホルダに付属されているアタッチメントをお使いになると、故障の原因となります。





# 主な仕様

外形寸法	約 74.6 × 約 148.9 × 約 11.5 mm ※ Xperia 装着時
質量	約 38.0g
NFC	対応

## 重要な情報

### 防水性能

本製品の防水性能は侵入保護（IP）等級 IPX5 および IPX8 に適合しています（当社試験方法による）。

### ご使用にあたっての注意事項

次の注意事項を守って正しくお使いください。

- 極端に高温または低温の湿潤環境に不必要にさらすことは避けてください。
- 常温以外の真水や水道水以外の液体（海水、プール、温泉、洗剤、アルコール、ジュースなど）に浸けないでください。真水以外にふれた場合は真水ですすいでください。
- 水中で使用しないでください。
- 本製品が水に濡れた後は、十分に自然乾燥させてからお使いください。濡れている状態でお使いになると、カバーウィンドウの上から Xperia を操作できない場合があります。また、通話やデータ通信の性能に影響を及ぼす可能性があります。
- Xperia の取扱説明書に記載されている防水／防塵性能に関するご注意もあわせてお読みください。

# Legal information

## Sony SCR42

ご利用になる前に、別紙の取扱説明書をお読みください。

本ユーザーガイドは、Sony Mobile Communications Inc.、または各地域の関連会社が保証なしで発行するものです。誤植、不正確な情報、またはプログラムおよび/または機器の改良による本ガイドの改訂および変更は、予告なく任意の時に Sony Mobile Communications Inc. が行います。当該変更箇所は、本ガイドの改訂版（最新版）に適用されます。

All rights reserved.

©2015 Sony Mobile Communications Inc.

ソニーおよび SONY はソニー株式会社の登録商標です。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。All rights reserved. 本書に記載された商品および会社名はすべて各所有者の商標または登録商標です。

ここに明示されていない他の権利についても権利を留保します。

詳細は、<http://www.sonymobile.co.jp> を参照してください。

イラストは説明を目的として使用されており、実際のアクセサリーを正確に示すものではありません。

## DECLARATION OF CONFORMITY FOR SCR42

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden,

declare under our sole responsibility that our product

**Sony type AI-0095**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards

Spectrum	EMC	Safety
EN 302 291-2:V1.1.1	EN 301 489-7:V1.3.1	EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN 301 489-3:V1.6.1	

following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC

**C €0682**

Lund, July 2015



Fredrik Björk,  
Head of Product Compliance Lund

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.