

グラスサウンドスピーカー

使用上のご注意／主な仕様

本製品は、安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

↓

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

- 電源を切る
- USBケーブルを抜く
- お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談する
裏面に相談窓口の連絡先があります。

本製品は、安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

↓

警告表示の意味					
	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。				
	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。				
	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。				
注意を促す記号					
	注意		火災		感電
行為を禁止する記号			行為を指示する記号		
	禁止		分解禁止		指示

下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。		

火の中に入れない	
内蔵充電電池が破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。	

分解しない	
故障や内蔵充電電池の液漏れや破裂などの原因となります。内部の点検および修理は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。	

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない	
内蔵充電電池の液漏れや破裂、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。 電池が液漏れしたり、異臭がする時にはただちに火気より遠ざけてください。	

湿気やほこり、油煙、湯気が多い場所で使用・保管・放置しない	
キャビネットなどが変形・変色したり、端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。	

一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない	
火災や破裂の原因となることがあります。 廃棄する場合は「本機を廃棄する」をご参照ください。	

危険	内蔵充電電池が液漏れしたとき
	内蔵充電電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない 液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。 液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

本機は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。

警告		下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火によりやけどや大けがの原因となります。	
	火災		感電

火災源の近くで使用しない	
本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火災源を置かないでください。火災の原因となります。	

車の中で使用しない	
本機がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やけがの原因となることがあります。	

本機を布団などでおおった状態で使わない	
熱がこもってキャビネットなどが変形したり、火災の原因となることがあります。	

注意	下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
----	--

有機ガラス部分を直接手で握らない、持ち上げない	
有機ガラス部分を握って本機を持ち上げることによって、破損や落下によるけがのおそれがあります。	

持ち運ぶときは、下側の金属部分をしっかりと両手で持つ	
持ち運ぶときは、手からすべり落ちないように、底面に手を添えるなどしてしっかりと持ってください。有機ガラス部分を直接持って移動しないでください。落下による怪我や破損、家財に損害を与えるおそれがあります。	

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない	
本機はワイヤレス機能を内蔵しています。 以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、ただちに本機の電源を切ってください。 ●病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しない。 電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。 ●航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。 ●本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。	

本機は、国内専用です	
海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。	

医療機器に近づけない	
本製品(付属品を含む)は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。	

本機を廃棄する

注意	日本国内での充電式電池の廃棄について
----	--------------------



Li-ion

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。

ライセンスに関する注意
本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。 ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。

ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。 https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/	
---	--

GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアに関するお知らせ
本製品に含まれるソフトウェアには、GPLv2およびソースコードの提供を伴うその他のライセンス条件のもとでライセンスされたソフトウェアが含まれていません。GPLv2等に基づき、ソニーがソースコードを提供すべきソフトウェアのソースコードは以下のサイトからダウンロードできます。 DVD-ROM等の有体媒体に記録されたソースコードをご希望の方は、同じく以下のサイトのフォームからお申込み下さい。ソースコードの提供は本製品の最終出荷日から3年以内にご要望を頂いた場合に限りさせていただきます。 http://www.sony.net/Products/Linux/ なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

第三者が提供するサービスに関する免責事項
第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

