PROTECH。SONY社製24V対応モニター用 PBU-L24取扱説明書

この度はPBU-L24をご利用くださいまして誠にありがとうございます。 弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上の注意

必ずお守りください。



『死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。』 必ずお守りください。

- ■煙が出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る!
- ■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る!
- ■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る!
- ■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る!
- ■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
- ■お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご相談ください。


注意 『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』 必ずお守りください。



■本機の上に水の入った容器、小さな金属物 を置かない! こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故を おこすおそれがあります。



■機器の開口部から異物を差し込んだり、 落とし込んだりしない! 火災・感電の原因となります。





■本機を改造しない! 火災・感電の原因となります。



■水場で使用しない!火災・感電の原因となります。



■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等を 火災・感電の原因となります。

点検・整備・修理は、お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご依頼ください

■特長/用途


- ・SONY社製液晶モニター24V対応BVM-E171/E251用 Vマウントバッテリーアダプター。
- ・Vマウント Li-イオンバッテリー2個からの電源供給が可能。

■取扱説明

- 1 SONY社製モニター背面パネルにPBU-L24本体を M4-32mmネジ4本にて固定します。 * モニター本体に入る部分が6~8mmになるネジを使用。
- 2. 電源出力ケーブル XLR 4ピンメスコネクタをモニターの電源入力XLR 4ピンコネクタに接続します。
- 3. SONY社製Vマウントバッテリーを取り付けて使用してください。
 - ※ 製品の性能の維持のため、ケーブルおよびコネクタの取り扱いにご注意ください。

M4-32mmネジ4本にて固定 00 00 00 \Box **→** [] 電源XLR4ピンコネクタを接続

■外形寸法図



■仕様

適用バッテリー	SONY社製 Vマウントバッテリー	(バッテリーは付属していません。)
入力	SONY社仕様 Vマウント ×2	バッテリー2個同時使用のこと
出力	XLR 4ピン メス	出力電圧リミッター回路搭載
寸法(W×H×D)	257 mm ×148 mm ×39 mm	
質量	1.2 kg	
付属品	ネジ M4-32mm ×4 / 取扱説明書	

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口

 $\bigcirc website \ \ https://protechweb.jp \ \ \bigcirc e\text{-mail } support@protechweb.jp$

PROTECH® サポートセンター **27** 0567-24-4581

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター 〒496-8005

愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

午前10時~12時・午後1時~6時まで (土・日・祝日を除く)

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECH は日本ビデオシステムの登録商標です。

20180821