

# HAMILUX<sup>®</sup> スペアー棚板 PHP-8101 組立説明書

- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

## 組み立てを始める前に

- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

## 完成図

製品質量:約3kg  
静耐荷重 ⇩  
棚板上:10kg以下

## マークの見方



必ず守って組み立ててください。

## 部品表

| 品 名    | 数量 |
|--------|----|
| スペアー棚板 | 1  |
| 受金具(右) | 1  |
| 受金具(左) | 1  |

## 袋詰部品表



| 品 名                          |  | 数量 |
|------------------------------|--|----|
| 組立ネジ(小)<br>M6×15 (平-Sワッシャー付) |  | 8  |
| 固定ベルト                        |  | 2  |

## ■スペアー棚板の取付



- ①背面パネルを取り外します。
- ②メインフレームの任意の位置に組立ネジ(小)で受金具(左)(右)を取り付けます。
- ③スペアー棚板を組立ネジ(小)で取り付けます。
- ④取り外した背面パネルを取り付けます。



しっかりと締めてください。



棚板には機器落下防止用のベルトスリットがあります。付属の固定ベルトをご使用ください。



図はPH-813に棚板を取り付けた状態です。  
棚板は最大3枚まで設置可能です。