


車速センサーコード/バックランプの電源コードの接続について

自走センサー用の白色コードを車速センサーコードに接続しないと正確な測位ができません。また、バックランプの電源コードを接続しないと、車両後退時の誤差が生じます。車速センサーコードおよびバックランプの電源コードの位置は車両によって異なりますので、必ずお買い上げ店にご相談ください。


圧着式コネクター(ピンク)③の使いかた
(バックランプの電源ケーブルも同様に取付けてください)




パーキングブレーキスイッチコードの接続について

パーキングブレーキスイッチコードの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例ですが、くわしくはお買い上げ店にご相談ください。


パーキングブレーキがフットブレーキの場合




パーキングブレーキがハンドブレーキの場合



圧着式コネクター(赤)②の使いかた



別売り機器と接続する



ご注意

- CD/DVDチェンジャーCDX-R61やATISユニットXA-160A/165Aは接続できません。
- 一部のデジタル携帯電話は使用できないことがあります。詳しくは、お買い上げ店にご相談ください。

SONY®

接続 説明書



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この接続説明書および取付説明書、取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この接続説明書および取付説明書、取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになつたあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この接続説明書および取付説明書、取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。



NVX-FW1

Sony Corporation ©1998 Printed in Japan

正しい取付け
正しい操作で
安全運転



接続部品

地図ディスクプレーヤー用

① 電源コード

② 圧着式コネクター(赤)

③ 圧着式コネクター(ピンク)×2



TVチューナーユニット用

④ ナビ接続コード

⑤ FMトランスミッターアンテナ

⑥ モニター接続コード



⑦ アースコード





TVアンテナ用

⑧ TVアンテナ(左1、右1)

⑨ コードクランパー

GPSアンテナ用


⑩ GPSアンテナ



ラジオ受信時の雑音を減らすには(一部車種)

FM/AMガラスアンテナを使用している車種では、TVアンテナをお使いになると、ラジオ受信時に雑音が入ることがあります。

その場合、下図のようにアースコード⑦で、TVチューナーユニットを車体の金属部分にアースしてください。



ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111




(2)

接続


必ず接続先の機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

ショート事故を防ぐために

作業中のショート事故防止のため、電源コードのシガレットライターソケットへの接続は必ず最後に行ってください。



代表的な車両配線コネクターの例



*6 対象車種は、アコードセダン、アコードワゴン、トルネオセダン、CR-V、オデッセイ、シビックRです。
(1998年1月現在)

車両側の配線コネクターがギボシ加工されていないときは、上図のようにアンテナコントロール電源端子のコードを切断し、市販のギボシ端子を取り付けてください。（車両側にパワーアンテナコントロール電源がない場合や、手動式のロッドアンテナの場合は接続の必要はありません。）