



● 耳に挿し込むタイプのヘッドホンは、イヤーピース部分の密閉度が高いため、イヤーピースが耳に強く押しこまれたり、急に外れたりすると、鼓膜などを傷めるおそれがあります。使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。

● “ウォークマン”を寒い場所から急に暖かいところに持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、“ウォークマン”の表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。結露が生じたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

**静電気に関するご注意**

空気が乾燥する時期に耳にビリビリと痛みを感じることがありますが、これは“ウォークマン”の故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。

静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより影響が軽減されます。

**液晶画面について**

● 液晶画面を強く押さないでください。画面にムラが出たり、液晶画面の故障の原因になります。

● 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見えることがありますが、異常ではありません。

**同梱のソフトウェアについて**

● 権利者の許諾を得ることなく、同梱のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されています。

● 同梱のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。

● 同梱のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。

● 同梱のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

● 同梱していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりません。

<div> <ul style="list-style-type: none"> <li><span></span></li> </ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li><span></span></li> </ul> </div>	<div> <ul style="list-style-type: none"> <li><span></span></li> </ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li><span></span></li> </ul> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span></span></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span></span></li> </ul>

● Media Goの使用(中CD録音中、曲の取り込み中、“ウォークマン”への転送処理中)にパソコンがスリープ/スタンバイ/休止状態へ移行すると、データが失われたり、Media Goが正常に復帰しない場合がありますのでご注意ください。

**サンプルデータについて**

“ウォークマン”は、音楽の試聴・体験用サンプルデータをあらかじめインストールしています。一度削除したサンプルデータは元に戻せません。また、新たにサンプルデータの提供はいたしませんのでご了承ください。

**“ウォークマン”を廃棄するときのご注意**

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。 この充電式電池の取りはずしはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。 (「ソニーの相談窓口」の連絡先は「 ☎「お問い合わせ窓口のご案内」に記載されています。)

**本製品表面の汚れは**

● 柔らかい布(市販のめがね拭きなど)で拭いてください。

● 汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液をしめらせた布で拭いてください。

● シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

● 内部に水が入らないようにご注意ください。

**ヘッドホンプラグのお手入れについて**

ヘッドホンプラグが汚れていると雑音や音飛びの原因になることがあります。常によい音でお聞きいただくために、ヘッドホンプラグをときどき柔らかい布で乾拭きしてください。

**イヤーピースのお手入れについて**

ヘッドホンからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗淨後は、水気をよく拭いてからご使用ください。

## 主な仕様

**再生できるミュージック(ポッドキャストを含む)ファイルの種類(音声圧縮形式(コーデック))**

MP3
ビットレート：32 - 320 kbps (可変ビットレート(VBR)対応)
サンプリング周波数\*1：32、44.1、48 kHz
WMA\*2
ビットレート：32 - 192 kbps (可変ビットレート(VBR)対応)
サンプリング周波数\*1：44.1 kHz
ATRAC\*2
ビットレート：48 - 352 kbps (66/105/132 kbpsはATRAC3)
サンプリング周波数\*1：44.1 kHz
リニアPCM
ビットレート：1411 kbps
サンプリング周波数\*1：44.1 kHz
AAC\*2
ビットレート：16 - 320 kbps (可変ビットレート(VBR)対応)
サンプリング周波数\*1：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz

\*1 すべてのエンコーダーに対応しているわけではありません。

\*2 著作権保護されたファイルは再生できません。

**記録できる最大曲数と時間の目安について**

1曲4分のATRAC形式\*1 およびMP3形式の曲だけを転送・録音した場合で計算しています。他の再生できる音楽ファイル形式では、増減する可能性があります。

\*1 ATRAC Advanced Losslessは除きます。ATRAC Advanced Losslessは楽曲により圧縮率が異なります。例えば、CD1枚(4分の曲が15曲入っていた場合)が約200 MB～500 MBIになります。

**最大記録曲数**

128 kbps：約3,700曲
1411 kbps (リニアPCM)：約350曲

**最大記録時間**

128 kbps：約246時間40分
1411 kbps (リニアPCM)：約23時間20分

**ディスプレイ**

サイズ／解像度：0.9型(2.26 cm)　128×36ドット
パネル種類：有機EL液晶

**インターフェース**

USB (Micro)
Hi-speed USB (USB2.0準拠)
ヘッドホン
ステレオミニ

**FMラジオ**

放送受信周波数
76.0～108.0 MHz

アンテナ

ヘッドホンコードアンテナ

**Bluetooth**

通信方式：Bluetooth標準規格 Ver 3.0+EDR\*1
出力：Bluetooth標準規格 Power Class 2
最大通信距離：見通し距離 約10 m\*2
使用周波数帯域：2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
変調方式：FHSS
対応Bluetoothプロファイル\*3

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- HFP/HSP

対応コーデック\*4：SBC\*5 / AAC / aptX

\*1 Enhanced Data Rateの略
\*2 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
\*3 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです。
\*4 音声圧縮変換方式のこと
\*5 Subband Codecの略

**マイク**

内蔵モノラル

**ヘッドホン出力**

周波数特性：20～20,000 Hz

**電源**

内蔵リチウムイオン充電式電池使用
USB電源(同梱のUSBケーブルを接続して、パソコンから供給)

**充電時間**

パソコンのUSBコネクタから充電の場合
約3時間(満充電)、約2時間(約80%まで充電)

**電池持続時間**

設定により電池の持続時間は異なります。持続時間は以下の各設定にして連続再生をしたときの目安です。再生待機状態でもわずかながら電池を消耗しているため、再生待機状態が長時間あった場合には持続時間は短くなります。また、音量や使用状況、周囲の温度によっても持続時間は異なります。

ミュージック

MP3 128kbps
ノイズキャンセリング オン時：約12時間
ノイズキャンセリング オフ時：約15時間
リニアPCM 1411kbps
ノイズキャンセリング オン時：約12時間
ノイズキャンセリング オフ時：約15時間
Bluetoothオーディオ受信
ノイズキャンセリング オン時：約9時間
ノイズキャンセリング オフ時：約10時間

**本製品の設定と電池持続時間について**

ノイズキャンセル設定

ノイズキャンセルオン/オフ\*1
お買い上げ時の設定：オン

電池持続時間での設定：オフ

共通設定

画面オフタイマー
お買い上げ時の設定：30秒
電池持続時間での設定：30秒
明るさ調整
お買い上げ時の設定：3

電池持続時間での設定：3

音楽設定

イコライザー\*1

お買い上げ時の設定：オフ
電池持続時間での設定：オフ
ダイナミックノーマライザー\*1
お買い上げ時の設定：オフ
電池持続時間での設定：オフ
クリアフェーズ\*2
お買い上げ時の設定：オフ
電池持続時間での設定：オフ

Bluetooth設定

ワイヤレス再生品質
お買い上げ時の設定：標準
電池持続時間での設定：接続優先

\*1 「オン」に設定している場合、「オフ」の場合と比較して、約20%電池持続時間が短くなります。

\*2 「オン」に設定している場合、「オフ」の場合と比較して、約50%電池持続時間が短くなります。

**動作温度**

5～35℃

**外形寸法**

最大突起部含まない寸法(幅／高さ／奥行き)：85.2×19.1×15.9 mm

最大外形寸法(幅／高さ／奥行き)：85.5×19.9×21.3 mm

**質量**

約40 g

**容量**
16 GB\*

\* 本製品では、メモリーの一部をデータ管理領域として使用しているため、ユーザー使用可能領域は一般的な容量表示とは異なります。

**本製品の動作環境**

下記環境を満たすすべてのパソコンで動作を保証するものではありません。

- パソコン

－ Windows® XP Home Edition (Service Pack 3以降)

－ Windows® XP Professional (Service Pack 3以降)

－ Windows Vista® Home Basic (Service Pack 2以降)

－ Windows Vista® Home Premium (Service Pack 2以降)

－ Windows Vista® Business (Service Pack 2以降)

－ Windows Vista® Ultimate (Service Pack 2以降)

－ Windows® 7 Starter (Service Pack 1以降)

－ Windows® 7 Home Premium (Service Pack 1以降)

－ Windows® 7 Professional (Service Pack 1以降)

－ Windows® 7 Ultimate (Service Pack 1以降)

－ Windows® 8

－ Windows® 8 Pro

－ Mac OS® X v10.6以降

Windows VistaおよびWindows 7の「XP互換モード」には非対応。

日本語版標準インストールのみ。

Windows XP Professional x64 Editionは非対応。

● CPU

1 GHz以上 (ビデオ再生は2.6 GHz以上推奨)

● メモリー

1 GB以上 (Windows 8 64ビットは2 GB以上推奨)

● ハードディスクドライブ(HDD) /ソリッドステートドライブ(SSD)
空き容量600 MB以上(1.5 GB以上を推奨)

OSのバージョンによってはそれ以上の容量を使用する場合があります。また、音楽やビデオ、フォトなどのコンテンツを扱うための空き容量がさらに必要です。

● 音楽CDの楽曲を取り込む場合にはCD-ROMドライブが必要です。

● Internet Explorer Ver. 7以上

● インターネット接続環境

以下のシステム環境での動作保証はいたしません。

● 自作パソコン

● 標準インストールされているOSから他のOSへのアップグレード環境

● マルチブート環境

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本製品では、一部音楽配信サービスで販売されている著作権保護された音楽ファイルを再生することはできません。

## 商標について

商標権の帰属、法規などに関する情報は、ソフトウェアをインストールすると「重要なお知らせ」で確認できます。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

本製品はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

## 保証書とアフターサービス

**保証書**

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

**アフターサービス**

**調子が悪いときはまずチェックを**

この「リファレンスガイド」の「 ☎「故障かな?と思ったら」をもう一度ご覧になってお調べください。

**それでも具合が悪いときはサービスへ**

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービスステーションにご相談ください。

**保証期間中の修理は**

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

**保証期間経過後の修理は**

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

**部品の保有期間について**

当社では、デジタルミュージックプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

## お問い合わせ窓口のご案内

- メールでの問い合わせは⇒“ウォークマン”サポートへ (http://www.sony.co.jp/walkman-support/)
- 電話・FAXでの問い合わせは⇒ソニーの相談窓口へ(下記の電話・FAX番号)

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- 型名：“ウォークマン”本体裏面に記載
- 製造(シリアル)番号：“ウォークマン”本体裏面に記載
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- 購入年月日
- お使いのパソコンの情報(パソコンメーカー名、パソコン型名、OSバージョン)
- その他接続にお使いの機器の情報(機器メーカー名、型名)

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

**http://www.sony.jp/support/**

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル <p>……………<b>0120-333-020</b></p>	フリーダイヤル <p>……………<b>0120-222-330</b></p>
携帯電話・PHS一部のIP電話 <p>……………<b>050-3754-9577</b></p>	携帯電話・PHS一部のIP電話 <p>……………<b>050-3754-9599</b></p>
	<small>※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。</small>
	<b>FAX (共通) 0120-333-389</b>
	<b>↓</b>
	上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「 <b>300</b> 」+「 <b>#</b> 」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1